411

#### Aperçu du produit

Compte-tours et compteur de vitesse du système d'instrumentation : identification du produit...... 1

#### Compte-tours et compteur de vitesse du système d'instrumentation

Fonctionnement et caractéristiques de base Fonction de détection automatique de moteur	. 3
Master Reset (Réinitialisation générale)	. 4
Alarm Warnings (Signaux d'alarme)	. 4
Ecrans de visualisation des alarmes	. 5
Écrans d'affichage	. 8
Écrans d'affichage du compteur de vitesse du système d'instrumentation	. 9
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse	11
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1	11
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2	14
Écrans de visualisation du compte-tours du système d'instrumentation	16
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours	18
Étalonnage CAL 1 du compte-tours	18
Étalonnage CAL 2 du compte-tours	22
Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne	26

#### Descriptif du compte-tours et du compteur de vitesse du système d'instrumentation

Fonctionnement et caractéristiques de base	29
Fonction de détection automatique de moteur	
Master Reset (Réinitialisation générale)	30
Messages d'alarme avec descriptifs	30
Écrans d'affichage	32
Écrans de visualisation du compteur de vitesse du système d'instrumentation	33
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse	35
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1	35
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2	
Écrans de visualisation du compte-tours du système d'instrumentation	40
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours	42
Étalonnage CAL 1 du compte-tours	42
Étalonnage CAL 2 du compte-tours	46
Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne	50

#### Compte-tours/compteur de vitesse Smart Tow avec GPS

Fonctionnement et caractéristiques de base 5   Fonction de détection automatique de moteur 5   Master Reset (Réinitialisation générale) 5	;3 ;3 ;4
Messages d'alarme avec descriptifs	4
Ecrans d'attichage	6
Compteur de vitesse Smart Tow avec écrans de visualisation GPS5	7
Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage rapide Quick CAL GPS	9
Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage CAL 1 GPS5	9
Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage CAL 2 GPS	53
Écrans de visualisation du compte-tours Smart Tow	j4
Étalonnage Quick CAL du compte-tours Smart Tow	57
Étalonnage CAL 1 du compte-tours Smart Tow	i7
Étalonnage CAL 2 du compte-tours Smart Tow	'1
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Έ
Étalonnage de précision de la commande de vitesse (en option)7	7
Fonctionnement de la commande de lancement	'9
Paramétrage personnalisé de la commande de lancement	51

#### Compte-tours et compteur de vitesse du système d'instrumentation 6.0

Fonctionnement et caractéristiques de base	84
Fonction de détection automatique de moteur	
Master Reset (Réinitialisation générale)	85
Messages d'avertissement/alarme avec descriptifs	86
Écrans d'affichage des alarmes	88
Écrans d'affichage	92
Écrans d'affichage du compteur de vitesse	93
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse	95
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1	96
Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2	100
Écrans d'affichage du compte-tours du système d'instrumentation	101
Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours	104
Étalonnage CAL 1 du compte-tours	104
Étalonnage CAL 2 du compte-tours	109
Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne	113

## APERÇU DU PRODUIT

# Compte-tours et compteur de vitesse du système d'instrumentation : identification du produit

L'apparence et le logiciel du compte-tours et du compteur de vitesse SmartCraft sont en évolution constante. Le fonctionnement de base du compte-tours et du compteur de vitesse SmartCraft est pratiquement le même d'une version à l'autre lorsqu'il s'agit de sélectionner les options de configuration ou de parcourir les fenêtres des éléments de menu. Les illustrations suivantes ont pour objet d'identifier les différentes versions du compte-tours et du compteur de vitesse du système SmartCraft qui font partie de la famille de produits SC 1000, en progressant de la version d'origine à la version la plus récente.



## APERÇU DU PRODUIT

#### Identification des compte-tours et des compteurs de vitesse La deuxième génération du compteur de vitesse SmartCraft désignée Smart Tow, L'aspect extérieur a changé : une corde figure sur la face avant de l'instrument et l'un des boutons porte un symbole de régulateur de vitesse. Le contrôle numérique du moteur au-dessus du régime de la pêche à la traîne est disponible. L'antenne GPS SmartCraft fait son apparition. Elle peut être directement connectée au faisceau de l'instrument ou à un boîtier de raccordement 46841 La troisième génération du compte-tours SmartCraft. L'aspect extérieur a changé : le logo Mercury figure au centre de la face avant de l'instrument ; l'intitulé des boutons gauche et droit a été éliminé, de même que les sourcils. La mise sur le marché de cet instrument a RPA coïncidé avec la disponibilité du système de diagnostic embargué, aussi appelé OBD. Le système OBD n'est disponible que sur certains modèles de groupe de propulsion. 46842 40. 50 60 La troisième génération du compteur de vitesse SmartCraft. L'aspect extérieur a changé : le logo Mercury figure au centre de la face avant 70 10 de l'instrument : l'intitulé des boutons gauche et droit a été éliminé, de même que les sourcils. La mise sur le marché de cet instrument a 80 п SPEED coïncidé avec la disponibilité du système de diagnostic embarqué, aussi appelé OBD. Le système OBD n'est disponible que sur certains modèles de groupe de propulsion. 46843

Fonctionnement et caractéristiques de base



Compte-tours du système d'instrumentation

Compteur de vitesse du système d'instrumentation

Mise sous tension : chaque instrument s'active lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche). Les instruments restent activés tant que l'allumage l'est aussi.

Lights (Éclairage) : Règle la luminosité et le contraste de l'instrument.

Boutons : Le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) permet de sélectionner les écrans d'information. Les boutons « + » et « - » permettent d'étalonner les instruments et de régler le régime du moteur en mode de pêche à la traîne.

Troll Control (Commande de pêche à la traîne) : Paramètre et contrôle le ralenti du moteur pour la pêche à la traîne sans recours à l'accélérateur.

Engine Guardian System (Système Engine Guardian) : il contrôle les principaux capteurs du moteur pour déceler tout signe précurseur d'anomalie. Ce système réagit à une anomalie en réduisant le régime moteur et en alertant le pilote d'une situation potentiellement dangereuse.

Warning system (Système d'alarme) : il active l'avertisseur sonore et affiche le message d'alarme.

IMPORTANT : Les capteurs en option (notamment : profondeur, carburant, roue radiale et angle de direction) doivent toujours être connectés au moteur tribord si des jauges SmartCraft version 4.0 ou supérieure sont utilisées.

#### Fonction de détection automatique de moteur

Le compte-tour et le compteur de vitesse du système comportent une fonctionnalité de détection automatique de moteur. Cette fonctionnalité permet de détecter quel type de moteur est utilisé et de configurer l'instrument en conséquence.

À la première activation de l'instrument ou après une réinitialisation générale (Master Reset) l'instrument affichera « AUTODETECT » (Détection automatique). Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélection) pour activer la fonction de détection automatique de moteur et l'instrument déterminera quel en est le type. Ceci a pour effet d'initialiser les écrans de contrôle des données et de faciliter ainsi la configuration initiale.



Si l'instrument affiche l'avertissement « NO STARBOARD ENGINE » (Pas de moteur à tribord) ou « MULTIPLE STARBOARD ENGINES » (Plusieurs moteurs à tribord), la position du moteur (bâbord et tribord) doit être sélectionnée par un revendeur agréé à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).

#### Master Reset (Réinitialisation générale)

Il est possible de rétablir les réglages d'origine de l'instrument à l'aide de la commande Master Reset (Réinitialisation générale).

#### IMPORTANT : La réinitialisation générale permet de rétablir tous les réglages d'origine et d'éliminer ainsi toutes les installations et tous étalonnages effectués lors de la configuration du produit.

Appuyer simultanément sur les boutons « - » et « + » pendant environ 10 secondes (jusqu'à ce que les barres graphiques se télescopent) pour rétablir les réglages d'origine. Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour confirmer.



#### Alarm Warnings (Signaux d'alarme)

REMARQUE : Les signaux d'alarme sont affichés, comme illustrés, pour les moteurs antérieurs à Gen I (2007).



Écran d'affichage a -

- b -Système Engine Guardian
- Signal d'alarme **C** -

Lorsqu'un problème est détecté, le nom de l'alarme apparaît à l'écran.

Si le problème risque d'endommager le moteur, le système Engine Guardian réagit en limitant la puissance du moteur. Réduire immédiatement le régime du moteur et se reporter aux messages d'avertissement des pages suivantes. Voir le **Manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur** pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que le pilote appuie sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélection). En cas d'alarmes multiples, celles-ci défilent à l'écran à intervalles de cinq secondes.

Si le bouton « MODE/SELECT » est activé pour afficher un écran différent, le signal d'alarme « AL » continue de clignoter pour indiquer que le problème persiste.

#### Ecrans de visualisation des alarmes

Lorsqu'un problème affectant le moteur est détecté, les écrans d'affichage des alarmes en avertissent le pilote. Voir le **Manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur** pour une explication du problème et les mesures à prendre.

PROBLÈME	AFFICHAGE DU COMPTE-TOURS	AFFICHAGE DU COMPTEUR DE VITESSE
BATTERY (Batterie)	×	
ENGINE DATA BUS (Bus de données du moteur)	×	
FAULT - HORN (Panne d'avertisseur sonore)	×	
FAULT - IGNITION (Panne d'allumage)	×	
FAULT - INJECTOR (Panne d'injecteur)	×	
FAULT - OIL PUMP (Panne de pompe à huile)	×	
FAULT - SENSOR (Panne de capteur)	×	
FAULT - WATER TEMP (Panne de la sonde de température d'eau)	×	
LOW FUEL (Bas niveau de carburant)		×
LOW OIL (Bas niveau d'huile)		×
OIL TEMP (Température d'huile)	×	
OIL PSI (Pression d'huile)	×	
OVERHEAT (Surchauffe)	×	
OVERSPEED (Surrégime)	×	
PRESSURE (Pression)	×	
RESERVE OIL (Huile de réserve)	×	
WATER IN FUEL (Eau dans le carburant)	×	
MAP (Pression absolue d'admission)	×	
MAT (Température d'air d'admission)	×	
TPS (Capteur de position de papillon)	×	

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



IMPORTANT : Voir le <u>Manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur</u> pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre. Contacter un revendeur si le problème persiste.

- 1. OVERHEAT (Surchauffe): Le moteur a surchauffé.
- 2. PRESSURE (Pression): La pression d'eau est insuffisante dans le système de refroidissement.
- 3. OVERSPEED (Surrégime): Le régime moteur a dépassé le maximum admissible.
- 4. WATER IN FUEL (Eau dans le carburant): L'eau dans le filtre à carburant à séparateur d'eau atteint le niveau plein.
- 5. FAULT HORN (Panne d'avertisseur sonore): L'avertisseur sonore ne fonctionne pas correctement.
- RESERVE OIL LOW (Réserve d'huile basse) moteur hors-bord 2 temps uniquement: Le niveau d'huile est extrêmement bas dans le réservoir monté sur le moteur.
- 7. **FAULT OIL PUMP (Panne de pompe à huile)**: La pompe à huile ne fonctionne plus électriquement. Le moteur ne reçoit aucune huile de graissage.
- FAULT INJECTOR (Panne d'injecteur): Un ou plusieurs injecteurs ne fonctionnent plus électriquement.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 9. FAULT IGNITION (Panne d'allumage): Problème au niveau du système d'allumage.
- 10. BATTERY (Batterie): Le système électrique ne charge pas ou la charge de la batterie est faible.

- 11. ENGINE DATA BUS (Bus de données du moteur): Absence de lien de communication de données entre le compte-tour et le moteur.
- 12. FAULT SENSOR (Panne de capteur): Un des capteurs ne fonctionne pas correctement.
- 13. **FAULT WATER TEMP (Panne de la sonde de température d'eau)**: La sonde qui sert à mesurer la température extérieure du lac ou de la mer ne fonctionne pas correctement.
- 14. NO STARBOARD ENGINE (Pas de moteur à tribord): L'instrument ne détecte pas l'ordinateur du moteur tribord. Ceci indique en général qu'aucune donnée n'est transmise de l'ordinateur à l'instrument. Vérifier le câblage. Vérifier que les deux résistances du terminateur sont en place dans le bus. Vérifier que le PCM (Module de commande de propulsion) et l'ECM (Module de commande électronique) ne sont pas configurés pour le même emplacement, à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).
- 15. MULTIPLE STARBOARD ENGINE (Plusieurs moteurs à tribord): Les instruments SmartCraft détectent plusieurs moteurs à tribord.

**REMARQUE :** Si le bateau est équipé de plusieurs moteurs, une position doit être affectée à chacun d'eux (tribord, bâbord, tribord2 ou bâbord2) à l'aide du CDS (Système de diagnostic informatisé), pour que le système puisse fonctionner correctement.

#### 16. OIL TEMPERATURE (Température d'huile): L'huile moteur surchauffe.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 17. OIL PRESSURE (Pression d'huile): La pression d'huile est insuffisante.
- 18. LOW FUEL LEVEL (Bas niveau de carburant): Le réservoir de carburant est presque vide. S'arrêter immédiatement pour faire le plein et éviter de tomber en panne sèche.
- LOW OIL LEVEL (Bas niveau d'huile) moteur hors-bord 2 temps uniquement: Le niveau du réservoir d'huile est bas. S'arrêter pour remplir immédiatement le réservoir d'huile et éviter ainsi d'être à cours.
- 20. FAULT MAP (Panne du capteur de pression absolue d'admission): Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.
- 21. FAULT MAT (Panne de la sonde de température d'air d'admission): Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.
- 22. FAULT TPS (Panne du capteur de position de papillon): Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.

#### Écrans d'affichage

Écran d'affichage du compte-tours	Écran d'affichage du compteur de vitesse
Rodage du moteur (moteurs hors-bord 2 temps uniquement)	Vitesse
Température du moteur	Fuel Used (Carburant consommé)
Oil Temperature (Température de l'huile)	Route/Vitesse sur le fond (Cog/Sog) – s'il existe une entrée GPS
Pression d'huile	Distance et carburant jusqu'au point de cheminement
Trim et régime moteur	Horloge - Température air/eau de mer
Trim et pression d'eau	Consommation de carburant moyenne et courante
Pression d'eau	Totalisateur partiel
Tension de la batterie et heures de fonctionnement du moteur	Niveau dans les réservoirs de carburant
Débit et consommation de carburant	Niveaux des réservoirs d'huile
Vitesse et température de l'eau de mer	Niveaux d'eau douce
Tension de batterie	Niveaux d'eaux usées
Carburant restant (%) (Réservoir de carburant 1)	Angle de direction (MerCruiser uniquement)
Profondeur	
Position de trim	Moteurs jumelés
Pression de carburant	Synchroniseur de trim et de régime
Remorque et régime moteur	
Régime du moteur	
Écran de référence rapide Batterie, température, pression	

# Écrans d'affichage du compteur de vitesse du système d'instrumentation

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compteur de vitesse fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir la rubrique Étalonnages du compteur de vitesse CAL 1.

**REMARQUE :** Les descriptions ne s'affichent pas obligatoirement dans l'ordre sur l'instrument. Cet ordre peut varier en fonction du type de moteur.

- Clock Temp (Horloge Température) : Horloge, température de l'air, température de l'eau. Les sondes de température doivent être branchées pour que leurs relevés puissent être affichés.
- 2. Fuel Level (Niveau de carburant) : Affiche la quantité de carburant restante.
- 3. Oil Level (Niveau d'huile) : Affiche la quantité d'huile moteur restant dans le réservoir (moteurs horsbord 2 temps uniquement), ou le niveau d'eau douce/d'eaux usées (le cas échéant).
- RPM Synchronizer (Synchroniseur de régime moteur) : Moteurs jumelés uniquement contrôle le régime moteur des deux moteurs.
- 5. **Trim Synchronizer (Synchroniseur de trim) :** Moteurs jumelés uniquement affiche la position de trim des deux moteurs. Permet de conserver plus facilement des niveaux de trim égaux.

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 6. Range (Autonomie) : L'autonomie estimée est fondée sur la vitesse du bateau, la consommation de carburant et la quantité de carburant qui reste dans le réservoir. Les chiffres affichés indiquent une estimation de la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant. Un relevé de vitesse est nécessaire (roue radiale, pression Pitot ou GPS).
- 7. Fuel Economy (Consommation de carburant) : Indique la consommation de carburant moyenne (« AVG ») ainsi que la consommation de carburant courante (« INST »). Les chiffres affichés indiquent des milles au gallon (« M/G ») ou des kilomètres au litre (« KM/L »). Fuel Reset (Remise à zéro de la jauge de carburant) : Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « – ».
- Trip Odometer (Totalisateur partiel) : Affiche la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation de l'instrument. Trip Reset (Remise à zéro du totalisateur) : Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « – ».
- 9. Digital Speedometer (Compteur de vitesse numérique): Affiche la vitesse du bateau en milles terrestres à l'heure, en kilomètres à l'heure ou en milles nautiques à l'heure. Le compteur de vitesse utilise la roue radiale pour les lectures à faible vitesse, mais passe au Pitot ou au GPS (s'il est branché) pour les lectures à grande vitesse. Le réglage du point de transition est décrit à la rubrique Cal 2.
- 10. Steering Angle (Angle de direction) : Indique la position relative du système de direction. Disponible uniquement sur les modèles Mercury MerCruiser. Un capteur d'angle de direction doit être installé sur le moteur.

Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse



Compteur de vitesse du système SC1000

Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » et « + » pendant deux secondes pour 1. afficher l'écran « Quick Cal » (Étalonnage rapide).
- 2. Appuyer sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.



#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.

- Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant 1. environ six secondes pour afficher l'écran « Cal 1 ».
- 2. Appuyer sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Remote Lighting and Contrast (Réglage à distance de la luminosité et du contraste)			
REM	OTE LCD LIG	iHT ?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument.
REMOTE LCD CONTRAST ?		RAST ?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre ensemble Compte-tour/ compteur de vitesse du système d'instrumentation à part de ce seul instrument.

Time (Heure)		
CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) 23534	Permet de régler l'heure. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour formater l'heure ou « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran suivant.	
CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) (UP) 23535	Permet de paramétrer la date et l'heure selon un format de 12 heures / mois-jour-année ou un format de 24 heures / jour-mois- année. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier le format.	
CALIBRATION HOUR 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23536	Permet de régler les heures sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier l'heure.	
CALIBRATION MINUTE 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23538	Permet de régler les minutes sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier les minutes	

Display Units (Unités de mesure à l'affichage)	
DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice versa.
SPEED UNITS MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Écrans d'affichage		
STEERING ANG. SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23542	L'angle de direction est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). Le capteur d'angle de direction doit être réglé sur « YES » au cours de l'étalonnage des capteurs externes « CAL 2 » du compte-tours.	
TEMP/CLOCK SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23543	L'écran divisé indiquant la température de l'air et l'heure est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
FUEL USED SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23544	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) 30164	Permet de sélectionner le mode d'étalonnage du carburant consommé. Appuyer sur « + » pour sélectionner « EDIT » (Modifier) ou « SELECT » (Sélectionner) pour sauter l'étalonnage du mode de calcul du carburant consommé.	
FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED ? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode d'étalonnage du carburant consommé avec un coefficient multiplicateur ou par remplissage du réservoir. Appuyer sur « - » pour sélectionner le coefficient multiplicateur « MULT » ou « + » pour sélectionner l'option de remplissage du réservoir (« FUEL »).	
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le coefficient multiplicateur entre 0,50 et 1,50. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).	
FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30168	Ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).	
TRIP SCREEN YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23545	L'écran de sortie est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	



L'écran de gestion du carburant est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

Mode de simulation	
SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES ] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)

Quitter	
SIMULATOR MODE EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 2] 23549	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».

#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument et du type de moteur.

- Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ neuf secondes pour afficher l'écran « Cal 2 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Capteurs externes	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) 23569	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner (SKIP) [Sauter] pour passer à la sélection suivante. Sélectionner (EDIT) [Modifier] pour passer à la sélection du capteur externe.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS AIRTEMP ? • YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23574	Is an air temperature sensor installed? (Une sonde de température est-elle installée ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).

Capteurs externes	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS GPS ? ▶YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23582	Permet de voir si un capteur GPS est installé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED ? ▶YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23596	Use the GPS input to drive the speed display? (Les entrées du GPS sont-elles utilisées pour piloter l'affichage de la vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) (UP) 23592	Adjust the seawater temperature sensor to correct display readings that are too high/low. (Régler le capteur de pression d'arrêt pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner l'affichage de la température vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).
CALIBRATION 2 TROLL CONTROL ? ENABLED ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23617	To enable troll control select "YES", to disable select "NO". (Pour activer la fonction de pêche à la traîne, sélectionner « YES » [Oui], pour la désactiver, sélectionner « NO » [Non]).
CALIBRATION 2 EXIT ? ( NO ) (SAVE) (CAL1) 23618	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».

Écrans de visualisation du compte-tours du système d'instrumentation



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compte-tours fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « MODE/SELECT » pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir Étalonnage du compte-tours.

- 1. **Engine Break-in (Rodage du moteur) :** Affiche le temps restant dans la période de rodage d'un moteur neuf. Cet écran disparaît automatiquement une fois cette période terminée.
- Quick Reference Screen (Écran de référence rapide): Indique que la batterie, la température et la pression du moteur sont correctes.
- 3. Temperature (Température) : Affiche la température du liquide de refroidissement.
- 4. Power Trim Angle (Angle de relevage hydraulique): Affiche l'angle de trim du moteur hors-bord ou de la transmission en Z jusqu'à sa valeur maximale, puis affiche l'angle de relevage pour transport sur remorque. 0 = abaissement, 10 = trim maximal et 25 = relevage maximal pour transport sur remorque.
- 5. **Power Trim Angle/Water Pressure (Angle de relevage hydraulique / Pression d'eau) :** Affiche l'angle de trim du moteur ainsi que la pression d'eau de refroidissement.
- 6. Water Pressure (Pression d'eau) : Affiche la pression d'eau du système de refroidissement au niveau du moteur.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 7. Oil Pressure (Pression d'huile) : Affiche la pression de l'huile moteur en « PSI » ou en « BAR ».
- 8. **Battery Voltage (Tension de batterie) :** Affiche le niveau de tension (état) de la batterie. Enregistre également les heures de fonctionnement du moteur.
- 9. **Fuel Flow (Débit de carburant) :** Affiche la consommation en carburant du moteur en gallons à l'heure ou en litres à l'heure.
- 10. Digital Tachometer (Compte-tours numérique) : Affiche le régime moteur en tours par minute (tr/mn).
- 11. Water Depth (Profondeur de l'eau) : Affiche la profondeur de l'eau en dessous du capteur (s'il est branché). L'écran de profondeur d'eau peut être activé ou désactivé au moyen de l'étalonnage CAL 1. Il est possible d'activer une alarme qui va se déclencher chaque fois que le bateau atteint une zone moins profonde que le niveau pour lequel elle est réglée. Se reporter à la section Étalonnage CAL 2 pour régler l'alarme et le décalage de la profondeur d'eau.

**REMARQUE :** Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur de profondeur (disponible séparément).

12. Speed/Temp (Vitesse/Température) : Affiche un écran divisé : température de l'eau de mer et vitesse du bateau.

REMARQUE : Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur d'entrée de vitesse.

Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours



Compte-tours du système SC1000

Quick Cal (Étalonnage rapide) - Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant 1. environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'écran « QUICK CAL » (Étalonnage rapide) s'affiche.
- 2. Appuyer sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Quick CAL (Étalonnage rapide)		
LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23517	Permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'instrument.	
CONTRAST   [DOWN] [SAVE] [ UP ]   23519	Permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.	

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ sept secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 1 » s'affiche.
- 2. Appuyer sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Réglage à distance de la luminosité et du contraste	
REMOTE SCREENS ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23620	Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements d'écrans effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD LIGHT ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de luminosité effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD CONTRAST ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre compte-tours Smart Tow du système d'instrumentation à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de contraste effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Trim	
HIGH RESOLUTION TRIM ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23621	Permet d'afficher l'angle de trim par incréments de 0,1° si « YES » (Oui) est sélectionné.
TRIM POPUP ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23641	L'écran d'affichage du trim s'affiche momentanément à chaque modification du trim si « YES » (Oui) est sélectionné.
CALIBRATION 1 TRIM CALIBRATION [SKIP] [EDIT] 23910	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour étalonner l'instrument au trim standard de 0 à 10° et à une échelle de positions de relevage pour transport sur remorque de 11 à 25°. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour progresser à la sélection suivante.
CALIBRATION 1 TRIM FULL DOWN THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23911	Abaisser le moteur de la position entièrement abaissée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.
CALIBRATION 1 TRIM FULL UP THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23912	Relever le moteur de la position entièrement relevée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Trim CALIBRATION 1 TRIM TO TRAILER POINT THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23919

Régler la hauteur du moteur sur la position de remorquage puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.



Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes (« ENGLISH ») à celles du système métrique (« METRIC ») et vice versa.

Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Écrans de visualisation	
QUICK REF SCREEN ?	
[NO] [SAVE] [YES] 23978	L'écran de référence rapide est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
ENGINE TEMP SCREEN ?	
[NO] [SAVE] [YES] 23783	L'écran de température du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
OIL TEMP SCREEN ?	
[NO] [SAVE] [YES] 23786	L'écran de température de l'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
OIL PRESS SCREEN ?	
[NO] [SAVE] [YES] 23787	L'écran de pression d'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans de visualisation	
TRIM AND PSI SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23788	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et la pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
WATER PSI SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23789	L'écran de pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
TRIM AND RPM SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23979	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et le régime moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
RPM SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23980	L'écran de régime moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
FUEL USED SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23981	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
VOLT / HOUR SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23982	L'écran divisé indiquant la tension et le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
SPEED / SEA SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23983	L'écran divisé indiquant la vitesse et la température de l'eau de mer est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
DEPTH SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23984	L'écran de profondeur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Écrans de visualisation	
SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)
SIMULATOR MODE EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 2] 23549	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».

#### Étalonnage CAL 2 du compte-tours

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ dix secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 2 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

#### ÉTALONNAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

L'étalonnage du dispositif de contrôle du niveau de carburant peut se faire selon trois méthodes différentes :

- Conserver la configuration d'origine. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir.
- 2. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir sans ajouter de carburant ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow fournissent une plage estimative fondée sur l'interpolation linéaire de la plage de mesure du capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en saisissant une valeur numérique pour la capacité du réservoir de carburant. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur.
- 3. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant à chaque point d'étalonnage ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow affichent une gamme de valeurs estimée qui prend en compte la forme du réservoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant afin d'obtenir un réservoir rempli au quart, à la moitié, aux trois-quarts et au maximum. Si l'étalonnage du réservoir n'est pas modifié, le niveau de carburant s'exprimera, par défaut, en litres/gallons de capacité.

#### Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2

CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23992	Saisir la contenance des réservoirs. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour définir la capacité du réservoir. Appuyer ensuite sur « SAVE » (Enregistrer). Cette option est la même pour les réservoirs 1 et 2.
---	--

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2	
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] 23993	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour saisir le mode d'étalonnage du réservoir de carburant. La procédure d'étalonnage du réservoir de carburant est la même pour le réservoir 1 et le réservoir 2. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour commencer l'étalonnage du niveau des réservoirs.
TANK CALIBRATION : DEFAULT CALIBRATION, OR ADD FUEL ? [DFLT] [ADD ] 23994	Sélectionner « DFLT » pour permettre à SmartCraft d'étalonner le niveau des réservoirs. Sélectionner « ADD » (Ajouter) pour étalonner le niveau du réservoir en y ajoutant du carburant.
CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] 23995	Vider le réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à zéro (vide).
FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30427	Remplir le réservoir au quart de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir au quart de sa capacité.
FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30428	Remplir le réservoir à la moitié de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à la moitié de sa capacité.
FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30429	Remplir le réservoir aux trois quarts de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir aux trois quarts de sa capacité.
FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30430	Faire le plein du réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à plein.
CALIBRATION 2 TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [UP] 24148	Sélectionner l'entrée du réservoir 2 : réservoir d'huile, réservoir de carburant 2, réservoir d'eau, réservoir d'eau usée ou non installé.

#### **CAPTEURS EXTERNES**

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS ? [SKIP] [EDIT] 24006	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer aux options de vitesse. Sélectionner « EDIT » [Modifier] pour passer à la sélection des capteurs externes.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR ? ▶ YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24007	Le bateau est-il équipé d'un capteur Pitot destiné à mesurer sa vitesse ? Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PADDLE SENSOR ? ►YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24008	Is the boat equipped with a paddle wheel to measure boat speed? (Le bateau est-il équipé d'une roue radiale destinée à mesurer sa vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS TRIM SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24009	Is the boat equipped with a trim sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur de trim ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS SEA TEMP ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24010	Is the boat equipped with a seawater temperature sensor? (Le bateau est-il équipé d'une sonde de température d'eau de mer ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS STEERING SENSOR ? ►YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24011	Is the boat equipped with a steering sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur d'angle de direction ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS INVERT STEERING ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 30432	Changes the position (direction) of the steering display. (Change la position (direction) de l'affichage de direction.) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 SPEED OPTION [SKIP] [EDIT] 24012	Cette section porte sur la configuration des capteurs de vitesse suivants. Appuyer sur « EDIT » (Modifier) pour étalonner les capteurs. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran de capteur de profondeur.

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes		
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR 100 PSI TYPE [ NO ] [SAVE] [YES ] 24014	Sélectionner le type de transducteur Pitot. Choisir entre 100 et 200 psi. (100 psi est la valeur la plus courante.)	
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR MULTIPLIER = 1.00 [DOWN] [SAVE] [UP] 24018	Régler le capteur de pression Pitot pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le coefficient multiplicateur du capteur Pitot vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 PADDLE SENSOR PULSEFACTOR = 3.0 [DOWN] [SAVE] [UP] 24021	Régler la fréquence de la roue radiale pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le facteur d'impulsion de la roue radiale vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 TRANSITION SPEED TRANSITION = 30 MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 24022	Régler la vitesse à laquelle l'instrument cesse de se fonder sur la roue radiale et commence à mesurer la vitesse du bateau à l'aide du capteur Pitot. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner la vitesse de transition vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH SENSOR OFFSET = 3 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24023	Configurer électroniquement un décalage de profondeur. La saisie d'un chiffre négatif se traduit par un décalage de ligne de flottaison. Un chiffre positif se traduit par un décalage de quille. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le décalage du capteur de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH ALARM LEVEL = 2.5 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24024	Saisir une valeur de profondeur. Lorsque le transducteur de profondeur lit cette valeur ou une valeur inférieure, l'alarme d'eau peu profonde est activée. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le niveau d'alarme de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 EXIT ? [ NO ] [YES ] [CAL 1] 24025	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».	

#### Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne

REMARQUE : La fonction de pêche à la traîne n'est disponible que sur le compte-tours et le compteur de vitesse du système d'instrumentation.



30350

- a Augmentation de la vitesse de pêche à la traîne
- b Diminution de la vitesse de pêche à la traîne
- c Régime moteur réel
- d Régime moteur paramétré
- Α-Vitesse actuelle
- f -Vitesse paramétrée

REMARQUE : La commande de pêche à la traîne peut ne pas être disponible sur tous les modèles de moteurs.

REMARQUE : La plage de vitesse minimale-maximale de la commande de pêche à la traîne peut varier en fonction du type de moteur.

Régler la commande de pêche à la traîne à l'aide du compte-tours ou du compteur de vitesse du système d'instrumentation. Le compteur de vitesse permet de régler la vitesse en MPH (mi/h), KPH (km/h) ou KN (nœuds), tandis que le compte-tours permet de régler le régime moteur (tr/mn).

Il est aussi possible de désactiver la commande de pêche à la traîne à tout moment en réglant l'accélérateur ou en appuyant sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) depuis l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est désactivée, le système garde en mémoire le paramètre de vitesse défini et y revient sitôt réactivée.

L'affichage revient à l'écran précédent au bout de cinq secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour réactiver l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est activée et qu'un autre écran est affiché, un signal clignotant « TR » apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran pour indiquer que cette commande est toujours active.

#### RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE



- a Augmentation de la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- b Diminution de la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- c La vitesse paramétrée est trop élevée ; réduire la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- d La vitesse paramétrée est trop basse ; augmenter la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- e Vitesse réelle
- f Vitesse paramétrée
- 1. Mettre le moteur en marche puis le mettre en prise. Régler le régime moteur au ralenti.
- 2. Appuyer sur « + » ou « » pour afficher l'écran de la commande de pêche à la traîne.
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour activer la commande de pêche à la traîne.
- Paramétrer la vitesse souhaitée à l'aide des boutons « + » ou « ». Utiliser « + » pour augmenter la vitesse paramétrée et « - » pour la réduire.
- Le message « TROLL SPEED TOO FAST » (Vitesse de pêche à la traîne trop élevée) s'affiche lorsque la vitesse de pêche à la traîne est supérieure à celle que la commande peut maintenir. Réduire la vitesse paramétrée de pêche à la traîne.
- 6. Le message « TROLL SPEED TOO SLOW » (Vitesse de pêche à la traîne trop basse) s'affiche lorsque la vitesse de pêche à la traîne est inférieure à celle que la commande peut maintenir. Augmenter la vitesse paramétrée de pêche à la traîne.

#### DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE

Cette commande peut être désactivée de trois façons :

- Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) lorsque l'écran de pêche à la traîne est affiché.
- Changer de régime moteur.
- Mettre le moteur au point mort.

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Fonctionnement et caractéristiques de base

**REMARQUE :** Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



Compte-tours du système d'instrumentation

Compteur de vitesse du système d'instrumentation

Mise sous tension : chaque instrument s'active lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche). Les instruments restent activés tant que l'allumage l'est aussi.

Lights (Éclairage) : Règle la luminosité et le contraste de l'instrument.

**Boutons :** Le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) permet de sélectionner les écrans d'information. Les boutons « + » et « - » permettent d'étalonner les instruments et de régler le régime du moteur en mode de pêche à la traîne.

Troll Control (Commande de pêche à la traîne) : Paramètre et contrôle le ralenti du moteur pour la pêche à la traîne sans recours à l'accélérateur.

Engine Guardian System (Système Engine Guardian) : il contrôle les principaux capteurs du moteur pour déceler tout signe précurseur d'anomalie. Ce système réagit à une anomalie en réduisant le régime moteur et en alertant le pilote d'une situation potentiellement dangereuse.

Warning system (Système d'alarme) : il active l'avertisseur sonore et affiche le message d'alarme.

IMPORTANT : Les capteurs en option (notamment : profondeur, carburant, roue radiale et angle de direction) doivent toujours être connectés au moteur tribord si des jauges SmartCraft version 4.0 ou supérieure sont utilisées.

#### Fonction de détection automatique de moteur

Le compte-tour et le compteur de vitesse du système comportent une fonctionnalité de détection automatique de moteur. Cette fonctionnalité permet de détecter quel type de moteur est utilisé et de configurer l'instrument en conséquence.

À la première activation de l'instrument ou après une réinitialisation générale (Master Reset) l'instrument affichera « AUTODETECT » (Détection automatique). Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélection) pour activer la fonction de détection automatique de moteur et l'instrument déterminera quel en est le type. Ceci a pour effet d'initialiser les écrans de contrôle des données et de faciliter ainsi la configuration initiale.



Si l'instrument affiche l'avertissement « NO STARBOARD ENGINE » (Pas de moteur à tribord) ou « MULTIPLE STARBOARD ENGINES » (Plusieurs moteurs à tribord), la position du moteur (bâbord et tribord) doit être sélectionnée par un revendeur agréé à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Master Reset (Réinitialisation générale)

Il est possible de rétablir les réglages d'origine de l'instrument à l'aide de la commande Master Reset (Réinitialisation générale).

## IMPORTANT : La réinitialisation générale permet de rétablir tous les réglages d'origine et d'éliminer ainsi toutes les installations et tous étalonnages effectués lors de la configuration du produit.

Appuyer simultanément sur les boutons « - » et « + » pendant environ 10 secondes (jusqu'à ce que les barres graphiques se télescopent) pour rétablir les réglages d'origine. Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour confirmer.



#### Messages d'alarme avec descriptifs

**REMARQUE :** Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



d'instrumentation

Lorsqu'un problème est détecté, l'alarme « SYS FAULT » (Panne du système) apparaît à l'écran. Appuyer sur le bouton « + » pour afficher le composant défaillant. La barre en haut de l'écran indique où la panne s'est produite dans le système. Le composant défaillant est décrit dans le texte déroulant. Appuyer sur le bouton « + » pour plus d'informations. Cet écran fournit une description détaillée de la panne dans le texte déroulant. Appuyer sur le bouton « + » pour visualiser la mesure corrective nécessaire.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que le pilote appuie sur le bouton « - ». En cas d'alarmes multiples, appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour les afficher.

Si un problème risque de provoquer une panne immédiate du moteur, le système Engine Guardian réagit en limitant la puissance du moteur. Passer immédiatement au ralenti et consulter les messages d'avertissement des pages suivantes. Consulter le manuel d'entretien correct pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre.

Si le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) est activé pour afficher un écran différent, le signal d'alarme « AL » continue de clignoter pour indiquer que le problème persiste.

### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION

Message d'alarme avec descriptifs		
SYS FAULT [SHOW] 24184	La barre « SYS FAULT » (Panne du système) indique qu'un problème affecte le système. « SHOW » (Montrer) affiche le composant défaillant.	
STBD SYSTEM FAULT <faulty component=""> [EXIT] [NEXT] [MORE] 24186</faulty>	La barre supérieure identifie le système dont l'un des composants est défaillant. Le texte déroulant affiche le composant défaillant. « NEXT » (Suivant) affiche la panne suivante. « MORE » (Plus) affiche une description détaillée de la panne.	
STBD SYSTEM FAULT <fault description=""> [EXIT] [NEXT] [ACTION] 24187</fault>	Le texte déroulant explique en détail la description de la panne. « ACTION » affiche le plan d'action requis du pilote.	
STED SYSTEM FAULT <corrective action=""> [EXIT] [NEXT] [BACK] 24189</corrective>	Le texte déroulant affiche le plan d'action requis du pilote.	

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Écrans d'affichage

Écran d'affichage du compte-tours	Écran d'affichage du compteur de vitesse
Rodage du moteur (moteurs hors-bord 2 temps uniquement)	Vitesse
Température du moteur	Fuel Used (Carburant consommé)
Oil Temperature (Température de l'huile)	Route/Vitesse sur le fond (Cog/Sog) – s'il existe une entrée GPS
Pression d'huile	Distance et carburant jusqu'au point de cheminement
Trim et régime moteur	Horloge - Température air/eau de mer
Trim et pression d'eau	Consommation de carburant moyenne et courante
Pression d'eau	Totalisateur partiel
Tension de la batterie et heures de fonctionnement du moteur	Niveau dans les réservoirs de carburant
Débit et consommation de carburant	Niveaux des réservoirs d'huile
Vitesse et température de l'eau de mer	Niveaux d'eau douce
Tension de batterie	Niveaux d'eaux usées
Carburant restant (%) (Réservoir de carburant 1)	Angle de direction (MerCruiser uniquement)
Profondeur	
Position de trim	Moteurs jumelés
Pression de carburant	Synchroniseur de trim et de régime
Remorque et régime moteur	
Régime du moteur	
Écran de référence rapide Batterie, température, pression	
#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Écrans de visualisation du compteur de vitesse du système d'instrumentation

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compteur de vitesse fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « MODE/SELECT » pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1.

**REMARQUE :** Les descriptions ne s'affichent pas obligatoirement dans l'ordre sur l'instrument. Cet ordre varie en fonction du type de moteur.

- Clock Temp (Horloge Température) : Horloge, température de l'air, température de l'eau. Les sondes de température doivent être branchées pour que leurs indications puissent être affichées.
- 2. Fuel Level (Niveau de carburant) : Affiche la quantité de carburant restante.
- 3. Oil Level (Niveau d'huile) : Affiche la quantité d'huile moteur restant dans le réservoir (moteurs horsbord 2 temps uniquement), ou le niveau d'eau fraîche/d'eau usée (le cas échéant).
- RPM Synchronizer (Synchroniseur de régime moteur) : Moteurs jumelés uniquement contrôle le régime moteur des deux moteurs.
- 5. **Trim Synchronizer (Synchroniseur de trim) :** Moteurs jumelés uniquement affiche la position de trim des deux moteurs. Permet de conserver plus facilement des niveaux de trim égaux.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 6. Range (Autonomie) : L'autonomie estimée est fondée sur la vitesse du bateau, la consommation de carburant et la quantité de carburant qui reste dans le réservoir. Les chiffres affichés indiquent une estimation de la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant. Un relevé de vitesse est nécessaire (roue radiale, pression Pitot ou GPS).
- 7. Fuel Economy (Consommation de carburant) : Indique la consommation de carburant moyenne (« AVG ») ainsi que la consommation de carburant courante (« INST »). Les chiffres affichés indiquent des milles au gallon (« M/G ») ou des kilomètres au litre « KM/L ». Fuel Reset (Remise à zéro de la jauge de carburant) : Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » et « - ».
- Trip Odometer (Totalisateur partiel) : Affiche la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation de la jauge. Trip Reset (Remise à zéro du totalisateur) : Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » et « - ».
- 9. Digital Speedometer (Compteur de vitesse numérique): Peut afficher la vitesse du bateau en milles terrestres à l'heure, en kilomètres à l'heure ou en milles nautiques à l'heure. Le compteur de vitesse utilise la roue radiale pour les lectures à faible vitesse mais passe au capteur de compteur de vitesse ou au GPS (s'il est branché) pour les lectures à grande vitesse. Le réglage du point de transition est décrit à la rubrique Cal 2.
- Steering Angle (Angle de direction) : Indique la position relative du système de direction. Disponible uniquement sur les modèles Mercury MerCruiser. Un capteur d'angle de direction doit être installé sur le moteur.

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse



Compteur de vitesse du système SC1000

Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » et « + » pendant deux secondes pour afficher l'écran « Quick Cal » (Étalonnage rapide).
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Quick CAL (Étalonnage rapide)	
LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23517	Permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'instrument.
CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23519	Permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.

#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

**REMARQUE :** En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ six secondes pour afficher l'écran « Cal 1 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

# DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Remote Lighting and Contrast (Réglage à distance de la luminosité et du contraste)

REM	IOTE LCD LIG	HT?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument.
REMOT	E LCD CONT	RAST ?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre ensemble Compte-tour/ compteur de vitesse du système d'instrumentation à part de ce seul instrument.

Time (Heure)		
CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) 23534	Permet de régler l'heure. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour formater l'heure ou « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran suivant.	
CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) (UP) 23535	Permet de paramétrer la date et l'heure selon un format de 12 heures / mois-jour-année ou un format de 24 heures / jour-mois- année. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier le format.	
CALIBRATION HOUR 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23536	Permet de régler les heures sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier l'heure.	
CALIBRATION MINUTE 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23538	Permet de régler les minutes sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier les minutes	

Display Units (Unités de mesure à l'affichage)		
DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [UP] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice versa.	
SPEED UNITS MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).	

Ecrans d'affichage		
STEERING ANG. SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23542	L'angle de direction est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). Le capteur d'angle de direction doit être réglé sur « YES » au cours de l'étalonnage des capteurs externes « CAL 2 » du compte-tours.	
TEMP/CLOCK SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 23543	L'écran divisé indiquant la température de l'air et l'heure est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
FUEL USED SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23544	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) 30164	Permet de sélectionner le mode d'étalonnage du carburant consommé. Appuyer sur « + » pour sélectionner « EDIT » (Modifier) ou « SELECT » (Sélectionner) pour sauter l'étalonnage du mode de calcul du carburant consommé.	
FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED ? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode d'étalonnage du carburant consommé avec un coefficient multiplicateur ou par remplissage du réservoir. Appuyer sur « - » pour sélectionner le coefficient multiplicateur « MULT » ou « + » pour sélectionner l'option de remplissage du réservoir (« FUEL »).	
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le coefficient multiplicateur entre 0,50 et 1,50. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).	
FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30168	Ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).	
TRIP SCREEN YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23545	L'écran de sortie est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	

#### Écrans d'affichage



L'écran de gestion du carburant est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

#### Mode de simulation



Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)

Quitter	
SIMULATOR MODE EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 2] 23549	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».

#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument et du type de moteur.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ neuf secondes pour afficher l'écran « Cal 2 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Capteurs externes	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) 23569	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner (SKIP) [Sauter] pour passer à la sélection suivante. Sélectionner (EDIT) [Modifier] pour passer à la sélection du capteur externe.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS AIRTEMP ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23574	Is an air temperature sensor installed? (Une sonde de température est-elle installée ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).

#### Capteurs externes

CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS GPS ? ▶YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23582	Permet de voir si un capteur GPS est installé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED ? •YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23596	Use the GPS input to drive the speed display? (Les entrées du GPS sont-elles utilisées pour piloter l'affichage de la vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) (UP) 23592	Adjust the seawater temperature sensor to correct display readings that are too high/low. (Régler le capteur de pression d'arrêt pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner l'affichage de la température vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).
CALIBRATION 2 TROLL CONTROL ? ENABLED ( NO ) (SAVE) (YES ) 23617	To enable troll control select "YES", to disable select "NO". (Pour activer la fonction de pêche à la traîne, sélectionner « YES » [Oui], pour la désactiver, sélectionner « NO » [Non]).
CALIBRATION 2 EXIT ? ( NO ) (SAVE) (CAL1) 23618	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Écrans de visualisation du compte-tours du système

#### d'instrumentation



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compte-tours fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « MODE/SELECT » pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir Étalonnage du compte-tours.

- 1. **Engine Break-in (Rodage du moteur) :** Affiche le temps restant dans la période de rodage d'un moteur neuf. Cet écran disparaît automatiquement une fois cette période terminée.
- Quick Reference Screen (Écran de référence rapide): Indique que la batterie, la température et la pression du moteur sont correctes.
- 3. Temperature (Température) : Affiche la température du liquide de refroidissement.
- 4. Power Trim Angle (Angle de relevage hydraulique): Affiche l'angle de trim du moteur hors-bord ou de la transmission en Z jusqu'à sa valeur maximale, puis affiche l'angle de relevage pour transport sur remorque. 0 = abaissement, 10 = trim maximal et 25 = relevage maximal pour transport sur remorque.
- 5. **Power Trim Angle/Water Pressure (Angle de relevage hydraulique / Pression d'eau) :** Affiche l'angle de trim du moteur ainsi que la pression d'eau de refroidissement.
- 6. Water Pressure (Pression d'eau) : Affiche la pression d'eau du système de refroidissement au niveau du moteur.

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 7. Oil Pressure (Pression d'huile) : Affiche la pression de l'huile moteur en « PSI » ou en « BAR ».
- 8. Battery Voltage (Tension de batterie) : Affiche le niveau de tension (état) de la batterie. Enregistre également les heures de fonctionnement du moteur.
- Fuel Flow (Débit de carburant) : Affiche la consommation en carburant du moteur en gallons à l'heure 9. ou en litres à l'heure.
- 10. **Digital Tachometer (Compte-tours numérique) :** Affiche le régime moteur en tours par minute (tr/mn).
- 11. Water Depth (Profondeur de l'eau) : Affiche la profondeur de l'eau en dessous du capteur (s'il est branché). L'écran de profondeur d'eau peut être activé ou désactivé au moyen de l'étalonnage CAL 1. Il est possible d'activer une alarme qui va se déclencher chaque fois que le bateau atteint une zone moins profonde que le niveau pour lequel elle est réglée. Se reporter à la section Étalonnage CAL 2 pour régler l'alarme et le décalage de la profondeur d'eau.

REMARQUE : Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur de profondeur (disponible séparément).

12. Speed/Temp (Vitesse/Température) : Affiche un écran divisé : température de l'eau de mer et vitesse du bateau.

**REMARQUE** : Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur d'entrée de vitesse.

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours



Compte-tours du système SC1000

Quick Cal (Étalonnage rapide) – Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'écran « QUICK CAL » (Étalonnage rapide) s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Quick CAL (Étalonnage rapide)		
LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23517	Permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'instrument.	
CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23519	Permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.	

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ sept secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 1 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Réglage à distance de la luminosité et du contraste

REMOTE SCREENS ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23620	Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements d'écrans effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD LIGHT ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de luminosité effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD CONTRAST ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre compte-tours Smart Tow du système d'instrumentation à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de contraste effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Trim		
HIGH RESOLUTION TRIM ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23621	Permet d'afficher l'angle de trim par incréments de 0,1° si « YES » (Oui) est sélectionné.	
TRIM POPUP ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23641	L'écran d'affichage du trim s'affiche momentanément à chaque modification du trim si « YES » (Oui) est sélectionné.	
CALIBRATION 1 TRIM CALIBRATION [SKIP] [EDIT] 23910	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour étalonner l'instrument au trim standard de 0 à 10° et à une échelle de positions de relevage pour transport sur remorque de 11 à 25°. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour progresser à la sélection suivante.	
CALIBRATION 1 TRIM FULL DOWN THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23911	Abaisser le moteur de la position entièrement abaissée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.	
CALIBRATION 1 TRIM FULL UP THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23912	Relever le moteur de la position entièrement relevée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.	

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Trim

CALIBRATION 1		
TRIM TO TRAILER POINT		
THEN PRESS PLUS BUTTON		
[DFLT]	[SKIP]	[SAVE]
		23919

Régler la hauteur du moteur sur la position de remorquage puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Unités de mesure à l'affichage



Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes (« ENGLISH ») à celles du système métrique (« METRIC ») et vice versa.

Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans de visualisation		
QUICK REF SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23978	L'écran de référence rapide est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
ENGINE TEMP SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23783	L'écran de température du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
OIL TEMP SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23786	L'écran de température de l'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
OIL PRESS SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23787	L'écran de pression d'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans de visualisation TRIM AND PSI SCREEN ? L'écran divisé indiguant l'angle de trim et la pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). [NO] [SAVE] [YES] 23788 WATER PSI SCREEN ? L'écran de pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé [NO] [YES] (« NO »). [SAVE] 23789 TRIM AND RPM SCREEN ? L'écran divisé indiquant l'angle de trim et le régime moteur est [NO] [YES] affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). [SAVE] 23979 **RPM SCREEN ?** L'écran de régime moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). [NO] [SAVE] [YES] 23980 FUEL USED SCREEN ? L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou [ NO ] désactivé (« NO »). [SAVE] [YES] 23981 VOLT / HOUR SCREEN ? L'écran divisé indiguant la tension et le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé [NO] [YES] [SAVE] (« NO »). 23982 SPEED / SEA SCREEN ? L'écran divisé indiquant la vitesse et la température de l'eau de mer est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). [NO] [SAVE] [YES] 23983

**DEPTH SCREEN ?** 

[SAVE]

[YES] 23984

[ NO ]

L'écran de profondeur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans de visualisation

SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)
SIMULATOR MODE EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 2] 23549	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».

#### Étalonnage CAL 2 du compte-tours

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ dix secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 2 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

#### ÉTALONNAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

L'étalonnage du dispositif de contrôle du niveau de carburant peut se faire selon trois méthodes différentes :

- Conserver la configuration d'origine. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir.
- 2. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir sans ajouter de carburant ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow fournissent une plage estimative fondée sur l'interpolation linéaire de la plage de mesure du capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en saisissant une valeur numérique pour la capacité du réservoir de carburant. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur.
- 3. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant à chaque point d'étalonnage ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow affichent une gamme de valeurs estimée qui prend en compte la forme du réservoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant afin d'obtenir un réservoir rempli au quart, à la moitié, aux trois-quarts et au maximum. Si l'étalonnage du réservoir n'est pas modifié, le niveau de carburant s'exprimera, par défaut, en litres/gallons de capacité.

#### Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2

CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23992	Saisir la contenance des réservoirs. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour définir la capacité du réservoir. Appuyer ensuite sur « SAVE » (Enregistrer). Cette option est la même pour les réservoirs 1 et 2.
---	--

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2		
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] 23993	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour saisir le mode d'étalonnage du réservoir de carburant. La procédure d'étalonnage du réservoir de carburant est la même pour le réservoir 1 et le réservoir 2. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour commencer l'étalonnage du niveau des réservoirs.	
TANK CALIBRATION : DEFAULT CALIBRATION, OR ADD FUEL ? [DFLT] [ADD ] 23994	Sélectionner « DFLT » pour permettre à SmartCraft d'étalonner le niveau des réservoirs. Sélectionner « ADD » (Ajouter) pour étalonner le niveau du réservoir en y ajoutant du carburant.	
CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] 23995	Vider le réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à zéro (vide).	
FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30427	Remplir le réservoir au quart de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir au quart de sa capacité.	
FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30428	Remplir le réservoir à la moitié de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à la moitié de sa capacité.	
FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30429	Remplir le réservoir aux trois quarts de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir aux trois quarts de sa capacité.	
FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30430	Faire le plein du réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à plein.	
CALIBRATION 2 TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [UP] 24148	Sélectionner l'entrée du réservoir 2 : réservoir d'huile, réservoir de carburant 2, réservoir d'eau, réservoir d'eau usée ou non installé.	

#### CAPTEURS EXTERNES

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes		
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS ? [SKIP] [EDIT] 24006	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer aux options de vitesse. Sélectionner « EDIT » [Modifier] pour passer à la sélection des capteurs externes.	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR ? ▶ YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24007	Le bateau est-il équipé d'un capteur Pitot destiné à mesurer sa vitesse ? Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PADDLE SENSOR ? ►YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24008	Is the boat equipped with a paddle wheel to measure boat speed? (Le bateau est-il équipé d'une roue radiale destinée à mesurer sa vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS TRIM SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24009	Is the boat equipped with a trim sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur de trim ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS SEA TEMP ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24010	Is the boat equipped with a seawater temperature sensor? (Le bateau est-il équipé d'une sonde de température d'eau de mer ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS STEERING SENSOR ? ►YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24011	Is the boat equipped with a steering sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur d'angle de direction ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS INVERT STEERING ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 30432	Changes the position (direction) of the steering display. (Change la position (direction) de l'affichage de direction.) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 SPEED OPTION [SKIP] [EDIT] 24012	Cette section porte sur la configuration des capteurs de vitesse suivants. Appuyer sur « EDIT » (Modifier) pour étalonner les capteurs. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran de capteur de profondeur.	

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes		
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR 100 PSI TYPE [ NO ] [SAVE] [YES ] 24014	Sélectionner le type de transducteur Pitot. Choisir entre 100 et 200 psi. (100 psi est la valeur la plus courante.)	
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR MULTIPLIER = 1.00 [DOWN] [SAVE] [UP] 24018	Régler le capteur de pression Pitot pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le coefficient multiplicateur du capteur Pitot vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 PADDLE SENSOR PULSEFACTOR = 3.0 [DOWN] [SAVE] [UP] 24021	Régler la fréquence de la roue radiale pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le facteur d'impulsion de la roue radiale vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 TRANSITION SPEED TRANSITION = 30 MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 24022	Régler la vitesse à laquelle l'instrument cesse de se fonder sur la roue radiale et commence à mesurer la vitesse du bateau à l'aide du capteur Pitot. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner la vitesse de transition vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH SENSOR OFFSET = 3 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24023	Configurer électroniquement un décalage de profondeur. La saisie d'un chiffre négatif se traduit par un décalage de ligne de flottaison. Un chiffre positif se traduit par un décalage de quille. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le décalage du capteur de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH ALARM LEVEL = 2.5 FEET [DOWN] [SAVE] [ UP ] 24024	Saisir une valeur de profondeur. Lorsque le transducteur de profondeur lit cette valeur ou une valeur inférieure, l'alarme d'eau peu profonde est activée. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le niveau d'alarme de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 EXIT ? [ NO ] [YES ] [CAL 1] 24025	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».	

#### DESCRIPTIF DU COMPTE-TOURS ET DU COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne

**REMARQUE :** La fonction de pêche à la traîne n'est disponible que sur le compte-tours et le compteur de vitesse du système d'instrumentation.



30350

- a Augmentation de la vitesse de pêche à la traîne
- b Diminution de la vitesse de pêche à la traîne
- c Régime moteur réel
- d Régime moteur paramétré
- e Vitesse actuelle
- f Vitesse paramétrée

**REMARQUE :** La commande de pêche à la traîne peut ne pas être disponible sur tous les modèles de moteurs.

**REMARQUE :** La plage de vitesse minimale-maximale de la commande de pêche à la traîne peut varier en fonction du type de moteur.

Régler la commande de pêche à la traîne à l'aide du compte-tours ou du compteur de vitesse du système d'instrumentation. Le compteur de vitesse permet de régler la vitesse en MPH (mi/h), KPH (km/h) ou KN (nœuds), tandis que le compte-tours permet de régler le réglime moteur (tr/mn).

Il est aussi possible de désactiver la commande de pêche à la traîne à tout moment en réglant l'accélérateur ou en appuyant sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) depuis l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est désactivée, le système garde en mémoire le paramètre de vitesse défini et y revient sitôt réactivée.

L'affichage revient à l'écran précédent au bout de cinq secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour réactiver l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est activée et qu'un autre écran est affiché, un signal clignotant « TR » apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran pour indiquer que cette commande est toujours active.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE



- a Augmentation de la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- b Diminution de la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- c La vitesse paramétrée est trop élevée ; réduire la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- d La vitesse paramétrée est trop basse ; augmenter la vitesse paramétrée de pêche à la traîne
- e Vitesse réelle
- f Vitesse paramétrée
- 1. Mettre le moteur en marche puis le mettre en prise. Régler le régime moteur au ralenti.
- 2. Appuyer sur « + » ou « » pour afficher l'écran de la commande de pêche à la traîne.
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour activer la commande de pêche à la traîne.
- Paramétrer la vitesse souhaitée à l'aide des boutons « + » ou « ». Utiliser « + » pour augmenter la vitesse paramétrée et « - » pour la réduire.
- Le message « TROLL SPEED TOO FAST » (Vitesse de pêche à la traîne trop élevée) s'affiche lorsque la vitesse de pêche à la traîne est supérieure à celle que la commande peut maintenir. Réduire la vitesse paramétrée de pêche à la traîne.
- 6. Le message « TROLL SPEED TOO SLOW » (Vitesse de pêche à la traîne trop basse) s'affiche lorsque la vitesse de pêche à la traîne est inférieure à celle que la commande peut maintenir. Augmenter la vitesse paramétrée de pêche à la traîne.

#### DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE

Cette commande peut être désactivée de trois façons :

- Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) lorsque l'écran de pêche à la traîne est affiché.
- Changer de régime moteur.
- Mettre le moteur au point mort.

52

#### Fonctionnement et caractéristiques de base

**REMARQUE :** Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



Compteur de vitesse Smart Tow avec GPS

Compte-tours Smart Tow

Mise sous tension : chaque instrument s'active lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche). Les instruments restent activés tant que l'allumage l'est aussi.

Lights (Éclairage) : Règle la luminosité et le contraste de l'instrument.

**Boutons :** Le bouton « SELECT » (Sélectionner) permet de sélectionner les écrans d'information. Les boutons « + » et « - » permettent d'étalonner les instruments et de régler le régime moteur pour les fonctions « Cruise Control » (Régulateur de vitesse) et « Launch Control » (Commande de lancement).

Cruise Control (Régulateur de vitesse) : Permet de paramétrer et de contrôler le régime moteur pour un régime de croisière sur le compte-tours et le compteur de vitesse Smart Tow.

Launch Control (Commande de lancement) : Paramètre et contrôle la vitesse d'accélération du ralenti au régime de croisière sur le compte-tours et le compteur de vitesse Smart Tow.

Engine Guardian System (Système Engine Guardian) : il contrôle les principaux capteurs du moteur pour déceler tout signe précurseur d'anomalie. Ce système réagit à une anomalie en réduisant le régime moteur et en alertant le pilote d'une situation potentiellement dangereuse.

Warning system (Système d'alarme) : il active l'avertisseur sonore et affiche le message d'alarme.

IMPORTANT : Les capteurs en option (notamment : profondeur, carburant, roue radiale et angle de direction) doivent toujours être connectés au moteur tribord si des jauges SmartCraft version 4.0 ou supérieure sont utilisées.

#### Fonction de détection automatique de moteur

IMPORTANT : Dans le cas d'une configuration à plusieurs moteurs et à un seul compte-tours Smart Tow, connecter celui-ci au moteur tribord. Dans le cas d'une configuration à plusieurs compte-tours Smart Tow, chacun d'entre eux doit être programmé pour le moteur correspondant, manuellement ou à l'aide de la fonction de détection automatique de moteur.

Le compte-tour et le compteur de vitesse du système comportent une fonctionnalité de détection automatique de moteur. Cette fonctionnalité permet de détecter quel type de moteur est utilisé et de configurer l'instrument en conséquence.

À la première activation de l'instrument ou après une réinitialisation générale (Master Reset) l'instrument affichera « AUTODETECT » (Détection automatique). Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélection) pour activer la fonction de détection automatique de moteur et l'instrument déterminera quel en est le type. Ceci a pour effet d'initialiser les écrans de contrôle des données et de faciliter ainsi la configuration initiale.



Si l'instrument affiche l'avertissement « NO STARBOARD ENGINE » (Pas de moteur à tribord) ou « MULTIPLE STARBOARD ENGINES » (Plusieurs moteurs à tribord), la position du moteur (bâbord et tribord) doit être sélectionnée par un revendeur agréé à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).

#### Master Reset (Réinitialisation générale)

Il est possible de rétablir les réglages d'origine de l'instrument à l'aide de la commande Master Reset (Réinitialisation générale).

IMPORTANT : La réinitialisation générale permet de rétablir tous les réglages d'origine et d'éliminer ainsi toutes les installations et tous étalonnages effectués lors de la configuration du produit.

Appuyer simultanément sur les boutons « - » et « + » pendant environ 10 secondes (jusqu'à ce que les barres graphiques se télescopent) pour rétablir les réglages d'origine. Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour confirmer.



#### Messages d'alarme avec descriptifs

**REMARQUE :** Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



Compteur de vitesse Smart Tow avec GPS

Compte-tours Smart Tow

Lorsqu'un problème est détecté, l'alarme « SYS FAULT » (Panne du système) apparaît à l'écran. Appuyer sur le bouton « + » pour afficher le composant défaillant. La barre en haut de l'écran indique où la panne s'est produite dans le système. Le composant défaillant est décrit dans le texte déroulant. Appuyer sur le bouton « + » pour plus d'informations. Cet écran fournit une description détaillée de la panne dans le texte déroulant. Appuyer sur le bouton « + » pour visualiser la mesure corrective nécessaire.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que le pilote appuie sur le bouton « - ». En cas d'alarmes multiples, appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour les afficher.

Si un problème risque de provoquer une panne immédiate du moteur, le système Engine Guardian réagit en limitant la puissance du moteur. Passer immédiatement au ralenti et consulter les messages d'avertissement des pages suivantes. Consulter le manuel d'entretien correct pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre.

Si le bouton « SELECT » (Sélectionner) est activé pour afficher un écran différent, le signal d'alarme « AL » continue de clignoter pour indiquer que le problème persiste.

Message d'alarme avec descriptifs	
SYS FAULT [SHOW] 24184	La barre « SYS FAULT » (Panne du système) indique qu'un problème affecte le système. « SHOW » (Montrer) affiche le composant défaillant.
STBD SYSTEM FAULT <faulty component=""> [EXIT] [NEXT] [MORE] 24186</faulty>	La barre supérieure identifie le système dont l'un des composants est défaillant. Le texte déroulant affiche le composant défaillant. « NEXT » (Suivant) affiche la panne suivante. « MORE » (Plus) affiche une description détaillée de la panne.
STBD SYSTEM FAULT <fault description=""> [EXIT] [NEXT] [ACTION] 24187</fault>	Le texte déroulant explique en détail la description de la panne. « ACTION » affiche le plan d'action requis du pilote.
STBD SYSTEM FAULT <corrective action=""> [EXIT] [NEXT] [BACK] 24189</corrective>	Le texte déroulant affiche le plan d'action requis du pilote.

#### Écrans d'affichage

Écran d'affichage du compte-tours	Écran d'affichage du compteur de vitesse
Rodage du moteur (moteurs hors-bord 2 temps uniquement)	Vitesse
Température du moteur	Fuel Used (Carburant consommé)
Oil Temperature (Température de l'huile)	Route/Vitesse sur le fond (Cog/Sog) – s'il existe une entrée GPS
Pression d'huile	Distance et carburant jusqu'au point de cheminement
Trim et régime moteur	Horloge - Température air/eau de mer
Trim et pression d'eau	Consommation de carburant moyenne et courante
Pression d'eau	Totalisateur partiel
Tension de la batterie et heures de fonctionnement du moteur	Niveau dans les réservoirs de carburant
Débit et consommation de carburant	Niveaux des réservoirs d'huile
Vitesse et température de l'eau de mer	Niveaux d'eau douce
Tension de batterie	Niveaux d'eaux usées
Carburant restant (%) (Réservoir de carburant 1)	Angle de direction (MerCruiser uniquement)
Profondeur	
Position de trim	Moteurs jumelés
Pression de carburant	Synchroniseur de trim et de régime
Remorque et régime moteur	
Régime du moteur	
Écran de référence rapide Batterie, température, pression	

#### Compteur de vitesse Smart Tow avec écrans de visualisation GPS

**REMARQUE :** En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compteur de vitesse fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « SELECT » pendant deux secondes.

#### **REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir **Compteur de** vitesse Smart Tow avec étalonnage CAL 1 GPS.

**REMARQUE :** Les descriptions ne s'affichent pas obligatoirement dans l'ordre sur l'instrument. Cet ordre varie en fonction du type de moteur.

- 1. **Clock Temp (Horloge Température) :** Horloge, température de l'air, température de l'eau. Les sondes de température doivent être branchées pour que leurs indications puissent être affichées.
- 2. Fuel Economy (Consommation de carburant): Indique la consommation de carburant moyenne (« AVG ») ainsi que la consommation de carburant courante (« INST »). Les chiffres affichés indiquent des milles au gallon (« M/G ») ou des kilomètres au litre « KM/L ». Fuel Reset (Remise à zéro de la jauge de carburant): Pour obtenir une remise à zéro, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « - ».
- Trip Odometer (Totalisateur partiel) : Affiche la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation de la jauge. Trip Reset (Remise à zéro du totalisateur) : Pour obtenir une remise à zéro, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « - ».
- 4. Compteur de vitesse numérique : Peut afficher la vitesse du bateau en milles terrestres à l'heure, en kilomètres à l'heure ou en milles nautiques à l'heure. Le compteur de vitesse utilise la roue radiale pour les lectures à faible vitesse mais passe au capteur de pression Pitot ou au GPS (s'il est branché) pour les lectures à grande vitesse. Le réglage du point de transition est décrit à la rubrique Cal 2.
- Fuel Used (Carburant consommé) : Affiche la quantité de carburant consommée, telle que déterminée par le PCM.

6. Course Over Ground (COG) [Route sur le fond]: Affiche la direction de déplacement et la vitesse actuelle au moyen d'un GPS.



- 7. To Waypoint (Vers le point de cheminement) : Affiche la quantité de carburant nécessaire pour atteindre le point de cheminement et la distance de celui-ci. Un instrument GPS prenant en charge les points de cheminements est nécessaire à l'affichage de la distance du point de cheminement.
- 8. Fuel Level (Niveau de carburant) : Affiche la quantité de carburant restante.
- Oil Level (Niveau d'huile): Affiche la quantité d'huile moteur restant dans le réservoir (moteurs horsbord 2 temps uniquement), ou le niveau du réservoir d'eau fraîche/eau usée, ou le niveau du deuxième réservoir de carburant.
- Steering Angle (Angle de direction): Indique la position relative du système de direction. Disponible uniquement sur les modèles Mercury MerCruiser. Un capteur d'angle de direction doit être installé sur le moteur.
- 11. Range (Autonomie): L'autonomie estimée est fondée sur la vitesse du bateau, la consommation de carburant et la quantité de carburant qui reste dans le réservoir. Les chiffres affichés indiquent une estimation de la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant. Un relevé de vitesse est nécessaire (roue radiale, pression Pitot ou GPS).
- 12. **RPM Synchronizer (Synchroniseur de régime moteur) :** Moteurs jumelés uniquement contrôle le régime moteur des deux moteurs.
- 13. Trim Synchronizer (Synchroniseur de trim) : Moteurs jumelés uniquement affiche la position de trim des deux moteurs. Permet de conserver plus facilement des niveaux de trim égaux.

Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage rapide Quick CAL GPS



Compteur de vitesse Smart Tow avec GPS

Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « SELECT » et « + » pendant deux secondes pour afficher l'écran « Quick Cal » (Étalonnage rapide).
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.



#### Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage CAL 1 GPS

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

**REMARQUE :** En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « + » pendant environ six secondes pour afficher l'écran « Cal 1 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Remote Lighting and Contrast (Réglage à distance de la luminosité et du contraste)			
REMOTE LCD LIGHT ?		HT?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument.
REMOT	E LCD CONT	RAST ?	
[ NO ]	[SAVE]	[YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre ensemble Compte-tour/ compteur de vitesse du système d'instrumentation à part de ce seul instrument.

Time (Heure)	
CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) 23534	Permet de régler l'heure. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour formater l'heure ou « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran suivant.
CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) ( UP ) 23535	Permet de paramétrer la date et l'heure selon un format de 12 heures / mois-jour-année ou un format de 24 heures / jour-mois- année. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier le format.
CALIBRATION 1 USE GPS TIME ENABLED [ NO ] [SAVE] [YES ] 30172	Active ou désactive l'affichage de l'heure au moyen d'un GPS. Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 1 UTC ZONE UTC CORRECTION = 0 H [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30197	Permet de modifier les corrections de fuseaux horaires de -13 h à 13 h. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer), ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).
CALIBRATION HOUR 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23536	Permet de régler les heures sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier l'heure.
CALIBRATION MINUTE 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23538	Permet de régler les minutes sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour modifier les minutes

Display Units (Unités de mesure à l'affichage)	
DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice versa.
SPEED UNITS MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Waypoint Display (Affichage des points de cheminement)		
TO WAYPOINT SCREEN ?	Permet d'activer ou de désactiver l'écran « TO WAYPOINT »	
YES	(Vers le point de cheminement). Appuyer sur « - » pour	
(NO) (SAVE) (YES)	sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES »	
30202	(Oui).	
WAYPOINT ALARM ? YES (NO) (SAVE) (YES) 30203	Permet d'activer ou de désactiver l'alerte au point de cheminement (« WAYPOINT ALARM »). Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
WAYPOINT ALARM	Permet de paramétrer la distance du point de cheminement à	
DISTANCE = 0.3 MILES	laquelle l'alarme sera activée. Appuyer sur « - » pour sélectionner	
(DOWN) (SAVE) ( UP )	« DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP »	
30198	(Augmenter).	

Écrans d'affichage	
STEERING ANG. SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23542	L'angle de direction est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »). Le capteur d'angle de direction doit être réglé sur « YES » au cours de l'étalonnage des capteurs externes « CAL 2 » du compte-tours.
TEMP/CLOCK SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 23543	L'écran divisé indiquant la température de l'air et l'heure est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
FUEL USED SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23544	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) 30164	Permet de sélectionner le mode d'étalonnage du carburant consommé. Appuyer sur « + » pour sélectionner « EDIT » (Modifier) ou « SELECT » (Sélectionner) pour sauter l'étalonnage du mode de calcul du carburant consommé.
FUEL USED CAL: ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode d'étalonnage du carburant consommé avec un coefficient multiplicateur ou par remplissage du réservoir. Appuyer sur « - » pour sélectionner le coefficient multiplicateur « MULT » ou « + » pour sélectionner l'option de remplissage du réservoir (« FUEL »).
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le coefficient multiplicateur entre 0,50 et 1,50. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).
FUEL USED CAL: AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [UP] 30168	Permet d'ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « + » pour sélectionner « UP » (Augmenter).
TRIP SCREEN YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23545	L'écran de sortie est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).
FUEL MGMNT SCREEN YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23546	L'écran de gestion du carburant est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).

Mode de simulation	
SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)

Quitter	
SIMULATOR MODE EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 2] 23549	Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».

#### Compteur de vitesse Smart Tow avec étalonnage CAL 2 GPS

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

**REMARQUE**: Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument et du type de moteur.

- Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « + » pendant environ neuf secondes pour afficher l'écran « Cal 2 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Capteurs externes	
-------------------	--

CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) 23569	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner [SKIP] (Sauter) pour passer à la sélection suivante. Sélectionner [EDIT] (Modifier) pour passer à la sélection du capteur externe.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS AIRTEMP ? • YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23574	Is an air temperature sensor installed? (Une sonde de température est-elle installée ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS GPS ? ▶YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23582	Is a GPS sensor installed? (Un capteur GPS est-il installé ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED ? ▶YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23596	Use the GPS input to drive the speed display? (Les entrées du GPS sont-elles utilisées pour piloter l'affichage de la vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) ( UP ) 23592	Adjust the seawater temperature sensor to correct display readings that are too high/low. (Régler le capteur de pression d'arrêt pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner l'affichage de la température vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).
CALIBRATION 2 EXIT? ( NO ) (SAVE) (CAL1) 23618	Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».

#### Écrans de visualisation du compte-tours Smart Tow

REMARQUE : En fonction du type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compte-tours fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « SELECT » pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir Étalonnage Cal 1 du compte-tours Smart Tow.

- 1. Quick Reference Screen (Écran de référence rapide) : Indique que la batterie, la température et la pression du moteur sont correctes.
- 2. **Engine Break-in (Rodage du moteur) :** Affiche le temps restant dans la période de rodage d'un moteur neuf. Cet écran disparaît automatiquement une fois cette période terminée.
- 3. Temperature (Température) : Affiche la température du liquide de refroidissement.
- 4. Oil Temperature (Température de l'huile) : Affiche la température de l'huile moteur.
- 5. Oil Pressure (Pression d'huile): Affiche la pression de l'huile moteur en « PSI » ou en « BAR ».

6. Trim Position/RPM (Position de trim/Régime moteur) : Affiche l'angle de trim du moteur hors-bord ou de la transmission en Z jusqu'à sa valeur maximale et le régime moteur.



- 7. Trim Position/Water Pressure (Position de trim et Pression d'eau) : Affiche l'angle de trim du moteur ou de l'embase ainsi que la pression d'eau du système de refroidissement.
- 8. **Trailer Position/RPM (Position de remorquage/Régime moteur) :** Affiche la position de remorquage et le régime moteur.
- 9. Water Pressure (Pression d'eau) : Affiche la pression d'eau du système de refroidissement au niveau du moteur.
- 10. Battery Voltage/Engine Run Time (Tension de la batterie et Durée de fonctionnement du moteur) : Affiche la tension de la batterie et la durée de fonctionnement du moteur.
- 11. **Fuel Flow (Débit de carburant) :** Affiche la consommation de carburant par heure et le volume total de carburant consommé.

12. Digital Tachometer (Compte-tours numérique) : Affiche le régime moteur en tours par minute (tr/mn).



13. Water Depth (Profondeur de l'eau) : Affiche la profondeur de l'eau en dessous du capteur (s'il est branché). L'écran de profondeur d'eau peut être activé ou désactivé au moyen de l'étalonnage CAL 1. Il est possible d'activer une alarme qui va se déclencher chaque fois que le bateau atteint une zone moins profonde que le niveau pour lequel elle est réglée. Se reporter à la section Étalonnage CAL 2 pour régler l'alarme et le décalage de la profondeur d'eau.

**REMARQUE :** Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur de profondeur (disponible séparément).

14. **Speed/Temp (Vitesse/Température) :** Affiche un écran divisé : température de l'eau de mer et vitesse du bateau.

**REMARQUE :** Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur d'entrée de vitesse (vendu séparément).

- 15. Battery Voltage (Tension de batterie) : Affiche le niveau de tension de la batterie.
- 16. Trim Position (Position de trim) : Affiche l'angle de trim du moteur ou de l'embase.
- 17. Fuel Percentage (Niveau de carburant [en %]) : Affiche la quantité de carburant restante (estimation).
- 18. Fuel Pressure (Pression du carburant) : Affiche la pression du carburant.

Étalonnage Quick CAL du compte-tours Smart Tow



Compte-tours Smart Tow

Quick Cal (Étalonnage rapide) - Pour le réglage de la luminosité et du contraste.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « + » pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'écran « QUICK CAL » (Étalonnage rapide) s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.



#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours Smart Tow

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « + » pendant environ sept secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 1 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Réglage à distance de la luminosité et du contraste	
REMOTE SCREENS ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23620	Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements d'écrans effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD LIGHT ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de luminosité effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD CONTRAST ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre compte-tours Smart Tow du système d'instrumentation à partir de ce seul instrument. Si « Yes » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de contraste effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » pour que cette fonction soit disponible.

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Trim		
HIGH RESOLUTION TRIM ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23621	Permet d'afficher l'angle de trim par incréments de 0,1° si « YES » (Oui) est sélectionné.	
TRIM POPUP ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23641	L'écran d'affichage du trim s'affiche momentanément à chaque modification du trim si « YES » (Oui) est sélectionné.	
CALIBRATION 1 TRIM CALIBRATION [SKIP] [EDIT] 23910	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour étalonner l'instrument au trim standard de 0 à 10° et à une échelle de positions de relevage pour transport sur remorque de 11 à 25°. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour progresser à la sélection suivante.	
CALIBRATION 1 TRIM FULL DOWN THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23911	Abaisser le moteur de la position entièrement abaissée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.	
CALIBRATION 1 TRIM FULL UP THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SAVE] 30217	Relever le moteur de la position entièrement relevée puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.	
Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Trim		
--	--	--
CALIBRATION 1 TRIM TO TRAILER POINT THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SAVE] 30219	Régler la hauteur du moteur sur la position de remorquage puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le paramètre.	

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Unités de mesure à l'affichage		
DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes (« ENGLISH ») à celles du système métrique (« METRIC ») et vice versa.	
[DOWN] [SAVE] [ UP ] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).	

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Écrans de visualisation		
QUICK REF SCREEN ?		
[ NO ] [SAVE] [ YES ] 23978	L'écran de référence rapide est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
ENGINE TEMP SCREEN ?		
[ NO ] [SAVE] [ YES ] 23783	L'écran de température du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
OIL TEMP SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23786	L'écran de température de l'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
OIL PRESS SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23787	L'écran de pression d'huile est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	

Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans de visualisation		
TRIM AND PSI SCREEN ? [NO] [SAVE] [YES] 23788	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et la pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
WATER PSI SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23789	L'écran de pression d'eau est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
TRIM AND RPM SCREEN ? [NO] [SAVE] [YES] 23979	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et le régime moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
RPM SCREEN ? [NO] [SAVE] [YES] 23980	L'écran de régime moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
FUEL USED SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23981	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
CALIBRATION 1 FUEL USED [SKIP] [EDIT] 30221	Ajuste le calcul de la quantité de carburant consommée en fonction de la taille du réservoir de carburant.	
FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED ? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode de calcul du carburant consommé avec un coefficient multiplicateur ou par remplissage du réservoir.	
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le coefficient multiplicateur entre 0,50 et 1,50.	

Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Écrans de visualisation		
FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30168	Permet d'ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé.	
FUEL PSI SCREEN ?		
[ NO ] [SAVE] [ YES ] 30653	L'affichage de la pression de carburant est activé (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
VOLT / HOUR SCREEN ?		
[ NO ] [SAVE] [ YES ] 23982	L'écran divisé indiquant la tension et le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
SPEED / SEA SCREEN ?		
[ NO ] [SAVE] [ YES ] 23983	L'écran divisé indiquant la vitesse et la température de l'eau de mer est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
SEA TEMP		
OFFSET = 0 °F (DOWN) (SAVE) (UP) 30654	Permet d'ajuster la différence de température entre la valeur du capteur et celle qu'affiche l'instrument.	
DEPTH SCREEN ?		
[NO] [SAVE] [YES] 23984	L'écran de profondeur est affiché (« YES ») ou désactivé (« NO »).	
SIMULATOR MODE		
NO [ NO ] [SAVE] [YES ] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)	
	Appulver sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter. Appulver sur	
EXII     ?       [ NO ]     [YES ]     [CAL 2]       23549	« - » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 2 ».	

#### Étalonnage CAL 2 du compte-tours Smart Tow

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

**REMARQUE :** Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « SELECT » (Sélectionner) et « + » pendant environ dix secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 2 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

#### ÉTALONNAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

L'étalonnage du dispositif de contrôle du niveau de carburant peut se faire selon trois méthodes différentes :

- 1. Conserver la configuration d'origine. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir.
- 2. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir sans ajouter de carburant ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow fournissent une plage estimative fondée sur l'interpolation linéaire de la plage de mesure du capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en saisissant une valeur numérique pour la capacité du réservoir de carburant. Les mesures linéaires sont fondées sur les valeurs brutes transmises par le capteur.
- 3. Mettre en œuvre la procédure d'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant à chaque point d'étalonnage ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow affichent une gamme de valeurs estimée qui prend en compte la forme du réservoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant afin d'obtenir un réservoir rempli au quart, à la moitié, aux trois-quarts et au maximum. Si l'étalonnage du réservoir n'est pas modifié, le niveau de carburant s'exprimera, par défaut, en litres/gallons de capacité, et ne tiendra pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir.

Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2		
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [UP] 23992	Saisir la contenance des réservoirs. Sélectionner « DOWN » (Diminuer) ou « UP » (Augmenter) pour définir la capacité du réservoir. Appuyer ensuite sur « SAVE » (Enregistrer). Cette option est la même pour les réservoirs 1 et 2.	
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] 23993	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour saisir le mode d'étalonnage du réservoir de carburant. La procédure d'étalonnage du réservoir de carburant est la même pour le réservoir 1 et le réservoir 2. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour commencer l'étalonnage du niveau des réservoirs.	
TANK CALIBRATION : DEFAULT CALIBRATION, OR ADD FUEL ? [DFLT] [ADD ] 23994	Sélectionner « DFLT » pour permettre à SmartCraft d'étalonner le niveau des réservoirs. Sélectionner « ADD » (Ajouter) pour étalonner le niveau du réservoir en y ajoutant du carburant.	
CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] 23995	Vider le réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à zéro (vide).	

Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Étalonnage de niveau des réservoirs 1 et 2		
FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30427	Remplir le réservoir au quart de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir au quart de sa capacité.	
FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30428	Remplir le réservoir à la moitié de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à la moitié de sa capacité.	
FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30429	Remplir le réservoir aux trois quarts de sa capacité. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir aux trois quarts de sa capacité.	
FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30430	Faire le plein du réservoir. Sélectionner «SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à plein.	
CALIBRATION 2 TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [UP] 24148	Sélectionner l'entrée du réservoir 2 : réservoir d'huile, réservoir de carburant 2, réservoir d'eau, réservoir d'eau usée ou non installé.	

#### CAPTEURS EXTERNES

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes		
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS ? [SKIP] [EDIT] 24006	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer aux options de vitesse. Sélectionner « EDIT » [Modifier] pour passer à la sélection des capteurs externes.	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR ? ▶ YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24007	Le bateau est-il équipé d'un capteur Pitot destiné à mesurer sa vitesse ? Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	

Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Capteurs externes		
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PADDLE SENSOR ? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24008	Is the boat equipped with a paddle wheel to measure boat speed? (Le bateau est-il équipé d'une roue radiale destinée à mesurer sa vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS TRIM SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24009	Is the boat equipped with a trim sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur de trim ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS SEA TEMP ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24010	Is the boat equipped with a seawater temperature sensor? (Le bateau est-il équipé d'une sonde de température d'eau de mer ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS STEERING SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24011	Is the boat equipped with a steering sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur d'angle de direction ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS INVERT STEERING ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 30432	Changes the position (direction) of the steering display. (Change la position (direction) de l'affichage de direction.) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 SPEED OPTION [SKIP] [EDIT] 24012	Cette section porte sur la configuration des capteurs de vitesse suivants. Appuyer sur « EDIT » (Modifier) pour étalonner les capteurs. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran de capteur de profondeur.	
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR 100 PSI TYPE [ NO ] [SAVE] [YES ] 24014	Sélectionner le type de transducteur Pitot. Choisir entre 100 et 200 psi. (100 psi est la valeur la plus courante.)	
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR MULTIPLIER = 1.00 [DOWN] [SAVE] [UP] 24018	Régler le capteur de pression Pitot pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le coefficient multiplicateur du capteur Pitot vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	

Étalonnage CAL 2 du compte-tours - Capteurs externes		
CALIBRATION 2 PADDLE SENSOR PULSEFACTOR = 3.0 [DOWN] [SAVE] [UP] 24021	Régler la fréquence de la roue radiale pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le facteur d'impulsion de la roue radiale vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 TRANSITION SPEED TRANSITION = 30 MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 24022	Régler la vitesse à laquelle l'instrument cesse de se fonder sur la roue radiale et commence à mesurer la vitesse du bateau à l'aide du capteur Pitot. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner la vitesse de transition vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH SENSOR OFFSET = 3 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24023	Configurer électroniquement un décalage de profondeur. La saisie d'un chiffre négatif vous donne un décalage de ligne de flottaison. Un chiffre positif vous donne un décalage de quille. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le décalage du capteur de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 DEPTH ALARM LEVEL = 2.5 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24024	Permet de saisir une profondeur. Lorsque le transducteur de profondeur lit cette valeur ou une valeur inférieure, l'alarme d'eau peu profonde est activée. Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner le niveau d'alarme de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	
CALIBRATION 2 EXIT ? [ NO ] [YES ] [CAL 1] 24025	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».	

#### Fonctionnement du régulateur de vitesse

**REMARQUE :** Le régulateur de vitesse n'est disponible qu'avec les moteurs Gen I (2007) et les moteurs DTS postérieurs.



- Augmentation du paramètre de régime moteur de croisière
- b Diminution du paramètre de régime moteur de croisière
- c Paramétrage du régime moteur de croisière

**REMARQUE :** La plage de vitesse minimale-maximale du régulateur de vitesse peut varier en fonction du type de moteur.

Le régulateur de vitesse comprend deux modes : « RPM MODE » (Mode tr/mn) et « SPEED MODE » (Mode de vitesse). Régler le régulateur de vitesse sur « RPM MODE » à l'aide du compte-tours Smart Tow ou du compteur de vitesse Smart Tow. La commande de lancement (« Launch control ») se conformera au mode de commande sélectionné.

Appuyer simultanément et sans relâcher sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pendant environ trois secondes afin de pouvoir basculer entre « SPEED MODE » (Mode de vitesse) et « RPM MODE » (Mode tr/ mn).

# IMPORTANT : Seul le compteur de vitesse Smart Tow peut basculer entre les deux modes de vitesse de croisière (« RPM MODE » et « SPEED MODE »). Le compte-tours Smart Tow ne peut passer que de « SPEED MODE » (Mode de vitesse) à « RPM MODE » (Mode tr/mn).

Le régulateur de vitesse peut être désactivé à tout moment en appuyant simultanément sur les boutons « - » et « + »

Lorsque le régulateur de vitesse est activé et que l'accélérateur est réglé sur un régime moteur ou une vitesse inférieurs à la valeur de régime ou de vitesse de croisière paramétrée, le régime moteur diminuera en fonction du déplacement de l'accélérateur. Lorsque l'accélérateur est réglé à une vitesse supérieure à la vitesse de croisière paramétrée, le régulateur de vitesse contrôlera activement le régime moteur pour qu'il s'aligne sur la vitesse de croisière.

Lorsqu'il est désactivé, le régulateur de vitesse conserve en mémoire la vitesse paramétrée précédemment. Le régulateur de vitesse retourne à cette vitesse lorsqu'il est activé et que l'accélérateur est réglé sur une position supérieure à la vitesse de croisière paramétrée.

Appuyer deux fois sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran du régulateur de vitesse.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SYSTÈME



- a Augmentation du paramètre de régime moteur de croisière
- b Diminution du paramètre de régime moteur de croisière
- c Paramétrage du régime moteur de croisière
- d Régulateur de vitesse désactivé

#### PARAMÉTRAGE DU RÉGULATEUR DE VITESSE

Pour paramétrer le régime moteur de croisière :

- 1. Appuyer sur « + » ou « » pour afficher l'écran d'affichage du régulateur de vitesse.
- Paramétrer le régime moteur de croisière souhaité. Lorsque l'accélérateur est sur pleins gaz, le régime moteur paramétré constituera la vitesse maximale.
- 3. Appuyer simultanément sur les boutons « » et « + » pour activer le régulateur de vitesse.

**REMARQUE** : Le régulateur de vitesse doit être activé pour que les deux instruments affichent le paramètre de vitesse de croisière actif.

#### DÉSACTIVATION DU RÉGULATEUR DE VITESSE

Pour désactiver le régulateur de vitesse : appuyer simultanément sur les boutons « + » et « - ».

#### Étalonnage de précision de la commande de vitesse (en option)

Le compteur de vitesse Smart Tow avec GPS est capable de maintenir la vitesse dans une plage de 0,8 km/h (0.5 MPH) du paramétrage du régulateur de vitesse. Il n'est pas obligatoire de terminer cet exercice tutoriel avant d'utiliser le régulateur de vitesse : il s'auto-étalonnera au cours d'une utilisation normale.

#### ÉTALONNAGE DE PRÉCISION DE LA COMMANDE DE VITESSE

**REMARQUE :** Le régulateur de vitesse n'est disponible qu'avec les moteurs Gen I (2007) et les moteurs DTS postérieurs.



- Augmentation du paramètre de vitesse de croisière
- Diminution du paramètre de vitesse de croisière
- c Paramétrage de la vitesse de croisière

Le régulateur de vitesse comprend deux modes : « RPM MODE » (Mode tr/mn) et « SPEED MODE » (Mode de vitesse). Régler le régulateur de vitesse sur « SPEED MODE » (Mode de vitesse) à l'aide du compteur de vitesse Smart Tow. La commande de lancement (« Launch control ») se conformera au mode de commande sélectionné.

Appuyer simultanément et sans relâcher sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pendant environ trois secondes afin de pouvoir basculer entre « SPEED MODE » (Mode de vitesse) et « RPM MODE » (Mode tr/ mn).

# IMPORTANT : Seul le compteur de vitesse Smart Tow peut basculer entre les deux modes de vitesse de croisière (« RPM MODE » et « SPEED MODE »). Le compte-tours Smart Tow ne peut passer que de « SPEED MODE » (Mode de vitesse) à « RPM MODE » (Mode tr/mn).

#### ACTIVATION DU RÉGULATEUR DE VITESSE

- 1. Appuyer sur « + » ou « » pour afficher l'écran d'affichage du régulateur de vitesse.
- 2. Régler la vitesse à 10 MPH.
- Appuyer simultanément sur les boutons « » et « + » pour activer le régulateur de vitesse. Lorsque l'accélérateur est sur pleins gaz, le régime moteur augmentera jusqu'à ce que la vitesse paramétrée soit atteinte.
- 4. Après 20 secondes à une vitesse de croisière de 10 MPH, augmenter la vitesse de 1 MPH.
- 5. Après 20 secondes à une vitesse de croisière de 11 MPH, augmenter la vitesse de 1 MPH.
- 6. Poursuivre cette procédure d'augmentation incrémentielle de la vitesse jusqu'à ce que le bateau atteigne sa vitesse maximale.

#### DÉSACTIVATION DU RÉGULATEUR DE VITESSE

Pour désactiver le régulateur de vitesse : appuyer simultanément sur les boutons « + » et « - ».

Lorsqu'il est désactivé, le régulateur de vitesse conserve en mémoire la vitesse paramétrée précédemment. Le régulateur de vitesse retourne à cette vitesse lorsqu'il est activé et que l'accélérateur est réglé sur une position supérieure à la vitesse de croisière paramétrée.

Appuyer deux fois sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran du régulateur de vitesse.

IMPORTANT : La réinitialisation générale (« Master Reset ») permet de rétablir tous les réglages d'origine.

#### Fonctionnement de la commande de lancement

**REMARQUE :** La commande de lancement n'est disponible qu'avec les moteurs Gen I (2007) et les moteurs DTS postérieurs.



- Augmentation de la valeur du paramètre de la commande de lancement
- **b** Diminution de la valeur du paramètre de la commande de lancement
- c Paramétrage du régime moteur de croisière
- d Paramétrage de la commande de lancement

#### FONCTIONNEMENT DE BASE

La commande de lancement permet de déterminer la rapidité avec laquelle le moteur parvient à la vitesse de croisière paramétrée.

Paramétrer la commande de lancement à l'aide du compte-tours Smart Tow ou du compteur de vitesse Smart Tow. Les réglages sont 1, 2, 3, 4 et 5, 1 étant l'accélération la plus graduelle et 5 l'accélération la plus agressive. Appuyer une fois sur « SELECT » (Sélectionner) pour mettre le paramètre de la commande de lancement en surbrillance. Appuyer sur « + » pour augmenter la valeur du paramètre de lancement et sur « – » pour la diminuer. Ceci peut être accompli soit en « RPM MODE » (Mode de régime) soit en « SPEED MODE » (Mode de vitesse). Le paramètre de la commande de lancement est conservé jusqu'au changement suivant.



Si le régulateur de vitesse est activé et qu'aucun des paramètres numériques de la commande de lancement n'est sélectionné (« CRUISE » [Croisière] est affiché), l'accélération au lancement est contrôlée par le PCM jusqu'au point de consigne du régime moteur.

L'affichage revient à l'écran « RPM SET » (Régime moteur paramétré) après cinq secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour mettre en surbrillance l'écran d'affichage de la commande de lancement.

#### PARAMÉTRAGE DE LA COMMANDE DE LANCEMENT

Il existe deux modes de commande de lancement : « RPM MODE » (Mode de régime) et « SPEED MODE » (Mode de vitesse). Régler la commande de lancement sur « SPEED MODE » (Mode de vitesse) à l'aide du compteur de vitesse Smart Tow. Le régulateur de vitesse se conformera au mode de commande sélectionné.

Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pendant environ trois secondes sans le relâcher afin de basculer entre « SPEED MODE » (Mode de vitesse) et « RPM MODE » (Mode de régime).

IMPORTANT : Seul le compteur de vitesse Smart Tow peut basculer entre les deux modes de régulateur de vitesse « RPM MODE» (Mode de régime) et « SPEED MODE » (Mode de vitesse). Le compte-tours Smart Tow ne peut passer que de « SPEED MODE » (Mode de vitesse) à « RPM MODE » (Mode de régime).

- 1. Appuyer sur « + » ou « » pour afficher l'écran d'affichage du régulateur de vitesse.
- Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour mettre en surbrillance « SET LAUNCH » (Paramétrage de la commande de lancement).
- 3. Appuyer sur « + » pour augmenter la valeur du paramètre et sur « » pour la diminuer.
- 4. La commande de lancement s'activera automatiquement avec l'activation du régulateur de vitesse.

Si le régulateur de vitesse est activé et qu'aucun des paramètres numériques ou personnalisés de la commande de lancement n'est sélectionné (« CRUISE » [Croisière] est affiché), l'accélération au lancement est contrôlée par l'accélérateur jusqu'au point de consigne du régime moteur.

L'affichage revient à l'écran « RPM SET » (Régime moteur paramétré) après cinq secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour mettre en surbrillance « SET LAUNCH » (Paramétrage de la commande de lancement).

#### DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE DE LANCEMENT

La commande de lancement se désactive lorsque le régulateur de vitesse est lui-même désactivé.

#### Paramétrage personnalisé de la commande de lancement

Huit paramètres personnalisés de commande de lancement existent au-delà du paramètre n° 5. Chaque nom de paramètre de lancement personnalisé peut avoir un maximum de sept caractères alphanumériques pour identification. Le paramètre de lancement personnalisé peut être contrôlé par le régime moteur ou la vitesse. Pour utiliser la commande de paramétrage de la vitesse, le GPS doit être connecté à l'instrument SmartCraft par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.

**REMARQUE :** Si le point de consigne de Smart Tow est modifié alors que la commande de lancement personnalisé est active, il sera automatiquement enregistré pour cet utilisateur.

- 1. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour mettre en surbrillance « SET LAUNCH » (Paramétrage de la commande de lancement).
- Régler le paramètre de commande de lancement au-delà du n° 5 : le paramétrage « NEW USER » (Nouvel utilisateur) est activé.
- Appuyer simultanément et sans relâcher sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pendant environ trois secondes pour modifier le paramètre de lancement personnalisé.



- a Augmentation de la valeur du paramètre de la commande de lancement
- **b** Diminution de la valeur du paramètre de la commande de lancement
- C Paramétrage du régime moteur de croisière
- d Bouton « SELECT » (Sélectionner)
- Paramétrage de la commande de lancement

Paramètres du lancement personnalisé			
RPM SET MPH SET [DOWN]	AAAAAAA 1000 10.0 [EDIT] 30	0595	Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier le nom.

Paramètres du lancement personnalisé		
AAAAAAA [ ↓ SAVE ↓ ] [SCRL↓] [NEXT] [SCRL↑] 30597	Appuyer sur « - » ou « + » pour faire défiler les caractères alphabétiques. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le caractère et passer au jeu suivant de caractères alphabétiques. Appuyer sur « - » et « SELECT » (Sélectionner) pour enregistrer le nom du lancement personnalisé.	
NAME AAAAAAA   RPM_SET 1000   MPH SET 10.0   [DOWN] [EDIT]   [DOWN] [Software]	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « RPM SET » (Paramétrage du régime moteur). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier le régime moteur.	
RPM SET     1000       [DOWN]     [ OK ]     [ UP ]       30599	Appuyer sur « - » ou « + » pour modifier le point de consigne du régime moteur. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran de modification du régime moteur.	
NAME AAAAAAA   RPM SET 4225   MPH SET 10.0   [DOWN] [EDIT]   30601	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « MPH SET » (Paramétrage de la vitesse). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier la vitesse.	
MPH SET [DOWN] [OK] [UP] 30609	Appuyer sur « - » ou « + » pour modifier le paramètre de vitesse. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran de modification de la vitesse.	
LAUNCH 1.0   OVERSHOOT 0 %   DURATION 0.0 S   [DOWN] [EDIT]   [UP]	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « LAUNCH » (LANCEMENT). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier le niveau d'accélération.	
LAUNCH [DOWN] [OK] [UP] 30612	Appuyer sur « - » ou « + » pour modifier le niveau d'accélération entre 1,0 et 5,0. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran de modification du lancement (« LAUNCH »).	

Paramètres du lancement personnalisé	
LAUNCH 4.7 <b>1</b> <b>OVERSHOOT</b> 0 % DURATION 0.0 S [DOWN] [EDIT] [ UP ] 30615	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « OVERSHOOT » (Dépassement). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier le pourcentage.
OVERSHOOT     12       MAX     :     20%       [DOWN]     [ OK ]     [ UP ]       30617	Appuyer sur « - » ou « + » pour modifier le pourcentage et dépasser le niveau de vitesse ou de régime moteur entre 0 et 20 %. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran de modification du dépassement (« OVERSHOOT »).
LAUNCH 4.7 OVERSHOOT 12 % DURATION 0.0 S [DOWN] [EDIT] [ UP ] 30619	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « DURATION » (Durée). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour modifier les secondes.
DURATION     3.4 s       [DOWN]     [ OK ]     [ UP ]       30620	Appuyer sur « - » ou « + » pour modifier la durée en secondes pendant laquelle le pourcentage de dépassement est activé. Le nombre de secondes est compris entre 0 et 4. Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter l'écran de modification de la durée (« DURATION »).
OVERSHOOT     12 %       DURATION     0.0 S       EXIT     [OK]       [OK]     UP]       30621	Appuyer sur « - » pour déplacer le curseur sur « EXIT » (Quitter). Appuyer sur le bouton « SELECT » (Sélectionner) pour quitter le paramétrage du lancement et sur « + » pour revoir et modifier les paramètres de lancement personnalisé.

#### Fonctionnement et caractéristiques de base

REMARQUE : Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



Compte-tours du système d'instrumentation

Compteur de vitesse du système d'instrumentation

Mise sous tension : chaque instrument se met sous tension lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche). Les instruments restent activés tant que l'allumage l'est aussi.

Lights (Éclairage) : Règle la luminosité et le contraste de l'instrument.

Boutons : Le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) permet de sélectionner les écrans d'information. Les boutons « + » et « - » permettent d'étalonner les instruments et de régier le régime du moteur en mode de pêche à la traîne.

Troll Control (Commande de pêche à la traîne) : Paramètre et contrôle le ralenti du moteur pour la pêche à la traîne sans recours à l'accélérateur.

Engine Guardian System (Système Engine Guardian) : il contrôle les principaux capteurs du moteur pour déceler tout signe précurseur d'anomalie. Ce système réagit à une anomalie en réduisant le régime moteur et en alertant le pilote d'une situation potentiellement dangereuse.

Warning system (Système d'alarme) : il active l'avertisseur sonore et affiche le message d'alarme avec descriptif.

IMPORTANT : Les capteurs en option (notamment : profondeur, carburant, roue radiale et angle de direction) doivent toujours être connectés au moteur tribord si des jauges SmartCraft version 4.0 ou supérieure sont utilisées.

#### PRODUITS AVEC CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

Après avoir mis le contact, le compte-tours affiche le nom de l'instrument et la version logicielle pendant environ deux secondes. Une petite icône en forme de moteur sera aussi visible dans l'angle supérieur gauche de l'écran. L'icône indique que l'ensemble de propulsion est équipé d'un diagnostic embarqué du système de contrôle des émissions, aussi appelé OBD. L'icône n'est visible que pendant le processus de mise du contact, à moins gu'une panne système n'ait été détectée. Quand une panne est détectée, l'icône OBD est affichée dans l'angle supérieur gauche de tous les écrans système.



#### COMPTE-TOURS ET COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME D'INSTRUMENTATION 6.0 Fonction de détection automatique de moteur

Le compte-tour et le compteur de vitesse du système comportent une fonctionnalité de détection automatique de moteur. Cette fonctionnalité permet de détecter quel type de moteur est utilisé et de configurer l'instrument en conséquence.

À la première activation de l'instrument ou après une réinitialisation générale (Master Reset) l'instrument affichera « AUTODETECT » (Détection automatique). Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélection) pour activer la fonction de détection automatique de moteur et l'instrument déterminera quel en est le type. Ceci a pour effet d'initialiser les écrans de contrôle des données et de faciliter ainsi la configuration initiale.



Si l'instrument affiche l'avertissement « NO STARBOARD ENGINE » (Pas de moteur à tribord) ou « MULTIPLE STARBOARD ENGINES » (Plusieurs moteurs à tribord), la position du moteur (bâbord et tribord) doit être sélectionnée par un revendeur agréé à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).

#### Master Reset (Réinitialisation générale)

Il est possible de rétablir les réglages d'origine de l'instrument à l'aide de la commande Master Reset (Réinitialisation générale).

## IMPORTANT : La réinitialisation générale permet de rétablir tous les réglages d'origine et d'éliminer ainsi toutes les installations et tous étalonnages effectués lors de la configuration du produit.

Appuyer simultanément sur les boutons « - » et « + » pendant environ 10 secondes (jusqu'à ce que les barres graphiques se télescopent) pour rétablir les réglages d'origine. Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour confirmer.



Messages d'avertissement/alarme avec descriptifs

REMARQUE : Des écrans d'avertissement/alarme descriptifs s'affichent avec les moteurs Gen 1 (2007) et postérieurs.



- a -Écran d'affichage
- b -Système Engine Guardian
- Signal d'alarme **C** -

Lorsqu'un problème est détecté, le nom de l'alarme apparaît à l'écran.

Si le problème pose un risque d'endommagement immédiat du moteur, le système Engine Guardian réagit en limitant la puissance du moteur. Réduire immédiatement la vitesse d'accélération et se reporter aux messages d'avertissement des pages suivantes. Voir le manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que le pilote appuie sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélectionner). Si plusieurs alarmes se déclenchent en même temps, les messages correspondants apparaissent alternativement à l'écran, à cinq secondes d'intervalle.

Si le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) est activé pour afficher un écran différent, le signal d'alarme clignotant « AL » s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran pour indiquer que le problème persiste.

Message d'avertissement/alarme avec descriptifs	
SYS FAULT	La barre « SYS FAULT » (Panne du système) indique qu'un problème affecte le système. « SHOW » (Montrer) affiche le composant défaillant.
[SHOW]	
24184	
STBD SYSTEM FAULT	La barre supérieure identifie le système dont l'un des
<faulty component=""></faulty>	composants est défaillant. Le texte déroulant affiche le
[EXIT] [NEXT] [MORE]	suivante. « MORE » (Plus) affiche une description détaillée
24186	de la panne.

Message d'avertissement/alarme avec descriptifs	
STBD SYSTEM FAULT <fault description=""> [EXIT] [NEXT] [ACTION] 24187</fault>	Le texte déroulant explique en détail la description de la panne. « ACTION » affiche le plan d'action requis du pilote.
STBD SYSTEM FAULT <corrective action=""> [EXIT] [NEXT] [BACK] 24189</corrective>	Le texte déroulant affiche le plan d'action requis du pilote.

# CODES DE PANNE RELATIFS AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS AVEC DESCRIPTIFS

Quand un problème est détecté au niveau du système de contrôle des émissions, l'écran clignote entre une icône en forme de moteur affichant le message **« OBD SERVICE SOON » (Entretien imminent requis OBD)**et l'écran de panne du système. Les deux écrans continuent à clignoter jusqu'à ce que le bouton « + » soit enfoncé pour afficher le code de panne de contrôle.

Si le problème pose un risque d'endommagement immédiat du moteur, le système Engine Guardian réagit en limitant la puissance du moteur. Réduire immédiatement la vitesse d'accélération et se reporter aux messages d'avertissement des pages suivantes. Voir le **manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur** pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que le pilote appuie sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/ Sélectionner). En cas d'alarmes multiples, celles-ci défilent à l'écran à intervalles de cinq secondes.

Si le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) est enfoncé pour afficher un écran différent, l'icône d'alarme de panne du système de contrôle des émissions du moteur apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran. L'icône en forme de moteur sera visible sur tous les écrans. Le service d'entretien d'un revendeur doit alors diagnostiquer les pannes du système de contrôle des émissions et corriger le problème avant la prochaine sortie du bateau.

Codes de panne relatifs au contrôle des émissions avec descriptifs	
OBD SERVICE SOON 46456	Une icône en forme de moteur apparaîtra au milieu de l'écran avec le message « OBD SERVICE SOON » (Entretien imminent requis OBD). L'écran clignotera vers l'écran « SYS FAULT » (Panne du système) toutes les trois secondes.
SYS FAULT OBD SERVICE SOON [SHOW] 46455	La barre « SYS FAULT » (Panne du système) indique qu'un problème affecte le système. Sous la barre s'affiche « OBD SERVICE SOON » (Entretien imminent requis OBD). « SHOW » (Montrer) affiche le composant défaillant.
STBD SYSTEM FAULT 114 <critical air="" idle="" –=""> [EXIT] [MORE] 46457</critical>	La barre supérieure identifie le système dont l'un des composants est défaillant et affiche le numéro de code de panne. Le texte déroulant indique la gravité de la panne et le composant défaillant. « MORE » (Plus) affiche une description détaillée de la panne.

Codes de panne relatifs au contrôle des émissions avec descriptifs	
STBD SYSTEM FAULT 114 <critical air="" idle="" –=""> [EXIT] [ACTION] 46458</critical>	Le texte déroulant explique en détail la description de la panne. « ACTION » affiche le plan d'action requis du pilote.
STBD SYSTEM FAULT 114 < RETURN TO PORT > [EXIT] [BACK] 46459	Le texte déroulant affiche le plan d'action requis du pilote.

#### Écrans d'affichage des alarmes

Lorsqu'un problème affectant le moteur est détecté, les écrans d'affichage des alarmes en avertissent le pilote. Voir le **manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur** pour une explication du problème et les mesures à prendre.

PROBLÈME	AFFICHAGE DU COMPTE-TOURS	AFFICHAGE DU COMPTEUR DE VITESSE
BATTERY (Batterie)	×	
ENGINE DATA BUS (Bus de données du moteur)	×	
FAULT - HORN (Panne – Avertisseur sonore)	×	
FAULT - IGNITION (Panne – Allumage)	×	
FAULT - INJECTOR (Panne – Injecteur)	×	
FAULT - OIL PUMP (Panne – Pompe à huile)	×	
FAULT - SENSOR (Panne – Capteur)	×	
FAULT - WATER TEMP (Panne – Température de l'eau)	×	
LOW FUEL (Bas niveau de carburant)		×
LOW OIL (Bas niveau d'huile)		×
FAULT - OIL TEMP (Panne – Température d'huile)	×	
OIL PSI (Pression d'huile)	×	
OVERHEAT (Surchauffe)	×	
OVERSPEED (Surrégime)	×	
FAULT - OIL PRESSURE (Panne – Pression d'huile)	×	
RESERVE OIL (Huile de réserve)	×	
SYSTEM FAULT – OBD SERVICE SOON (Panne du système – Entretien imminent requis OBD)	×	
WATER IN FUEL (Eau dans le carburant)	×	
FAULT - MAP (Panne – Pression absolue d'admission)	×	

PROBLÈME	AFFICHAGE DU COMPTE-TOURS	AFFICHAGE DU COMPTEUR DE VITESSE
FAULT - MAT (Panne – Température d'air d'admission)	×	
FAULT - TPS (Panne – Capteur de position de papillon)	×	

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



IMPORTANT : Voir le <u>manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie du moteur</u> pour plus d'informations sur le problème et les mesures à prendre. Contacter un revendeur si le problème persiste.

- 1. OVERHEAT (Surchauffe): Le moteur a surchauffé.
- 2. PRESSURE (Pression): La pression d'eau est insuffisante dans le système de refroidissement.
- 3. OVERSPEED (Surrégime): Le régime moteur a dépassé le maximum admissible.
- 4. WATER IN FUEL (Eau dans le carburant): L'eau dans le filtre à carburant à séparateur d'eau atteint le niveau plein.
- 5. FAULT HORN (Panne Avertisseur sonore): L'avertisseur sonore ne fonctionne pas correctement.
- 6. **RESERVE OIL LOW (Réserve d'huile basse) moteur hors-bord 2 temps uniquement**: Le niveau d'huile est extrêmement bas dans le réservoir d'huile monté sur le moteur.
- 7. **FAULT OIL PUMP (Panne Pompe à huile)**: La pompe à huile ne fonctionne plus électriquement. Le moteur ne reçoit aucune huile de graissage.
- FAULT INJECTOR (Panne Injecteur): Un ou plusieurs injecteurs ne fonctionnent plus électriquement.

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 9. FAULT IGNITION (Panne Allumage): Problème au niveau du système d'allumage.
- 10. BATTERY (Batterie): Le système électrique ne charge pas ou la charge de la batterie est faible.
- 11. ENGINE DATA BUS (Bus de données du moteur): Absence de lien de communication de données entre le compte-tour et le moteur.
- 12. FAULT SENSOR (Panne Capteur): Un des capteurs ne fonctionne pas correctement.
- 13. FAULT WATER TEMP (Panne Température de l'eau): La sonde qui sert à mesurer la température extérieure du lac ou de la mer ne fonctionne pas correctement.
- 14. FAULT NO STARBOARD ENGINE (Panne Pas de moteur à tribord): L'instrument ne détecte pas l'ordinateur du moteur tribord. Ceci indique en général qu'aucune donnée n'est transmise de l'ordinateur du moteur à l'instrument. Vérifier le câblage. Vérifier que les deux résistances du terminateur sont en place dans le bus. Vérifier que le PCM (Module de commande de propulsion) et l'ECM (Module de commande électronique) ne sont pas configurés pour le même emplacement, à l'aide du Système de diagnostic informatisé (CDS).
- 15. **FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE (Panne Plusieurs moteurs à tribord)**: Les instruments SmartCraft détectent plusieurs moteurs à tribord.

**REMARQUE :** Si le bateau est équipé de plusieurs moteurs, une position doit être affectée à chacun d'eux (tribord, bâbord, tribord2 ou bâbord2) à l'aide du CDS (Système de diagnostic informatisé), pour que le système puisse fonctionner correctement.

16. OIL TEMP (Température d'huile): L'huile moteur surchauffe.

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 17. FAULT OIL PRESSURE (Panne Pression d'huile): La pression d'huile est insuffisante.
- 18. **LOW FUEL LEVEL (Bas niveau de carburant)**: Le niveau du réservoir de carburant est extrêmement bas. S'arrêter immédiatement pour faire le plein et éviter de tomber en panne sèche.
- LOW OIL LEVEL (Bas niveau d'huile) moteur hors-bord 2 temps uniquement: Le niveau du réservoir d'huile déporté est bas. S'arrêter pour remplir immédiatement le réservoir d'huile et éviter ainsi d'être à court.
- 20. FAULT MAP (Panne Pression absolue d'admission): Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.
- 21. **FAULT MAT (Panne Température d'air d'admission)**: Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.
- 22. **FAULT TPS (Panne Capteur de position de papillon)**: Un problème affectant le moteur s'est produit. Faire vérifier le moteur par un revendeur.
- SYSTEM FAULT OBD SERVICE SOON (Panne du système Entretien imminent requis OBD): Un problème a été détecté dans le système de contrôle des émissions du moteur. Faire vérifier le moteur par un revendeur.

### Écrans d'affichage

Écran d'affichage du compte-tours	Écran d'affichage du compteur de vitesse
Rodage du moteur (moteurs hors-bord 2 temps uniquement)	Clock - Air/Sea Temp (Horloge – Température de l'air/de l'eau de mer)
Engine Temperature (Température du moteur)	Fuel Used (Carburant consommé)
Oil Temperature (Température de l'huile)	Cog - If there is a GPS input (Route sur le fond – s'il existe une entrée GPS)
Oil PSI (Pression d'huile)	Distance and Fuel to Waypoint (Distance et carburant jusqu'au point de cheminement)
Trim and RPM (Trim et régime moteur)	Vitesse
Trim and Water Pressure (Trim et pression d'eau)	Estimated Range (Autonomie estimée)
Pression d'eau	Instant and Average Fuel Economy (Consommation de carburant moyenne et courante)
Battery Voltage and Engine Hours (Tension de la batterie et heures de fonctionnement du moteur)	Trip Odometer (Totalisateur partiel)
Fuel Flow and Fuel Used (Débit et consommation de carburant)	Fuel Tank Levels (Niveau dans les réservoirs de carburant)
Speed and Sea Temperature (Vitesse et température de l'eau de mer)	Oil Tank Levels (Niveaux des réservoirs d'huile)
Battery Voltage (Tension de batterie)	Fresh Water Levels (Niveaux d'eau douce)
% Fuel Remaining (Fuel Tank 1) (Carburant restant [%] [Réservoir de carburant 1])	Waste Water levels (Niveaux d'eaux usées)
Depth (Profondeur)	Steering Angle (MerCruiser only) (Angle de direction [MerCruiser uniquement])
Trim Position (Position de trim)	Tabs (Languettes)
Fuel PSI (Pression de carburant)	Dual Engine (Moteurs jumelés)
RPM (Régime)	Trim and RPM Synchronizer (Synchroniseur de trim et de régime)
Maintenance (Entretien)	
Quick Reference Screen (Écran de référence rapide) Battery, Temperature, PSI (Batterie, température, pression)	

#### COMPTE-TOURS ET COMPTEUR DE VITESSE DU SYSTÈME **D'INSTRUMENTATION 6.0** Écrans d'affichage du compteur de vitesse

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compteur de vitesse fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuver sans relâcher sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pendant deux secondes.

REMARQUE : Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir la rubrique Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1.

REMARQUE : Les descriptions ne s'affichent pas obligatoirement dans l'ordre sur l'instrument. Cet ordre peut varier en fonction du type de moteur.

- Clock Temp (Horloge Température) : Horloge, température de l'air, température de l'eau. Les 1. sondes de température doivent être branchées pour que leurs relevés puissent être affichés.
- 2. Fuel 1 (Réservoir de carburant n° 1) Affiche la quantité de carburant restante dans le réservoir n° 1.
- 3. Fuel 2 (Réservoir de carburant n° 2) Affiche la quantité de carburant restante dans le réservoir n° 2, le niveau d'eau douce/d'eaux usées (le cas échéant). Cet écran affichera automatiquement le niveau du réservoir d'huile moteur d'un hors-bord OptiMax.
- 4. Tabs (Dérives) : Affiche la position des dérives bâbord et tribord en pourcentage.
- 5 Fuel Economy (Consommation de carburant) : Indique la consommation de carburant moyenne (« AVG ») ainsi que la consommation de carburant courante (« INST »). Les chiffres affichés indiguent des milles au gallon (« M/G ») ou des kilomètres au litre (« KM/L »). Fuel Reset (Remise à zéro de la iauge de carburant) : Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuver simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « - ».

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 6. Estimated Range (Autonomie estimée) : L'autonomie estimée est fondée sur la vitesse du bateau, la consommation de carburant et la quantité de carburant qui reste dans le réservoir. Les chiffres affichés indiquent une estimation de la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant. Une entrée de vitesse est nécessaire (roue radiale, pression Pitot ou GPS).
- Trip (Totalisateur): Affiche la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro de l'instrument. Reset (Réinitialiser): Pour réinitialiser, sélectionner l'écran d'affichage et appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « – ».
- 8. Speedometer (Compteur de vitesse) : Affiche la vitesse du bateau en milles terrestres à l'heure, en kilomètres à l'heure ou en milles nautiques à l'heure. Le compteur de vitesse utilise la roue radiale pour les lectures à faible vitesse et passe au capteur de compteur de vitesse ou au GPS (s'il est branché) pour les lectures à grande vitesse. Le réglage du point de transition est décrit à la rubrique Cal 2.
- Fuel Used (Carburant consommé): Affiche la quantité de carburant consommée depuis la dernière remise à zéro de l'instrument. Reset (Réinitialiser): Pour réinitialiser le carburant consommé, appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « – ».
- 10. Course over Ground (Course sur le fond) : Affiche la direction de déplacement et la vitesse actuelle au moyen d'un GPS.
- 11. To Waypoint (Vers le point de cheminement) : Affiche la quantité de carburant nécessaire pour atteindre le point de cheminement et la distance de celui-ci. L'installation d'un instrument GPS prenant en charge les points de cheminements est nécessaire à l'affichage de la distance du point de cheminement.
- 12. Steering Angle (Angle de direction) : Indique la position relative du système de direction. Disponible uniquement sur les modèles Mercury MerCruiser. Un capteur d'angle de direction doit être installé sur le moteur.

 RPM Synchronizer (Synchroniseur de régime moteur) : Moteurs jumelés uniquement – contrôle le régime moteur des deux moteurs.



14. Trim Synchronizer (Synchroniseur de trim) : Moteurs jumelés uniquement – affiche la position de trim des deux moteurs. Permet de conserver plus facilement des niveaux de trim égaux.

#### Étalonnage rapide (Quick CAL) du compteur de vitesse



Compteur de vitesse SC1000 Version 6.0

Cet étalonnage est destiné au réglage de la luminosité et du contraste.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « + » pendant deux secondes pour afficher l'écran « Quick Cal » (Étalonnage rapide).
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.



Quick CAL (Étalonnage rapide)	
CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23519	Permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.
SPLASH SCREEN MERCURY [SKIP] [EDIT] 46447	Il est possible de modifier le nom de l'écran de démarrage. Appuyer sur « + » pour modifier le nom ou appuyer sur « MODE/ SELECT » (Mode/Sélectionner) pour sauter l'étape de modification du nom de l'écran de démarrage.
SPLASH SCREEN MERCURY [DOWN] [NEXT] [ UP ] 30246	Le nom de l'écran de démarrage comprend neufs espaces de caractères. 59 caractères, y compris un caractère blanc, sont disponibles pour chaque espace. Appuyer sur le bouton « – » ou « + » pour modifier le caractère. Appuyer sur le bouton « MODE SELECT » (Mode/Sélectionner) pour passer au caractère suivant. Les neuf espaces du nom d'écran de démarrage doivent être sélectionnés avant de quitter l'option d'écran de démarrage.

#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 1

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « + » pendant environ six secondes pour afficher l'écran « Cal 1 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Remote Lighting and Contrast (Réglage à distance de la luminosité et du contraste)	
REMOTE LCD LIGHT ?	Si « YES » (Oui) est sélectionné, les changements d'écrans
[ NO ] [SAVE] [YES ] 23532	effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » (Oui) pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD CONTRAST ?	Permet de régler le contraste d'un autre compte-tours Smart Tow/du système d'instrumentation à partir de ce seul instrument. Si « YES » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de
[ NO ] [SAVE] [YES ] 23533	contraste effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » (Oui) pour que cette fonction soit disponible.

Time (Heure)	
CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) 23534	Permet de régler l'heure. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour formater l'heure ou « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran suivant.
CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) (UP) 23535	Permet de paramétrer la date et l'heure selon un format de 12 heures / mois-jour-année ou un format de 24 heures / jour- mois-année. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour modifier le format.
CALIBRATION 1 USE GPS TIME DISABLED ( NO ) ( SKIP ) ( YES ) 46461	Lorsqu'un GPS est installé et activé, le compteur de vitesse affiche l'heure transmise par le GPS. Cette fonctionnalité est utile pour une mise à jour automatique de l'heure en cas de franchissement d'un ou de plusieurs fuseaux horaires.
CALIBRATION 1 UTC ZONE UTC CORRECTION = 0 H [DOWN] [SAVE] [UP] 30197	Lorsque l'heure du GPS est activée, la zone peut être modifiée de -13 h à 13 h. Appuyer sur « – » pour sélectionner « DOWN » (Bas), ou « + » pour sélectionner « UP » (Haut).
CALIBRATION HOUR 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23536	Permet de régler les heures sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour modifier l'heure.
CALIBRATION MINUTE 1:42 <sup>PM</sup> (DOWN) (SAVE) (UP) 23538	Permet de régler les minutes sur l'heure locale. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour modifier les minutes

Display Units (Unités de mesure à l'affichage)	
DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [UP] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour passer des unités de mesure anglo- saxonnes à celles du système métrique et vice versa.
SPEED UNITS MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Écrans d'affichage et étalonnages	
TO WAYPOINT SCREEN ? YES ( NO ) ( SAVE ) ( YES ) 46462	L'écran To waypoint (Vers le point de cheminement) est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non). Les écrans GPS doivent être allumés pour que cet écran soit activé.
WAYPOINT ALARM ? YES ( NO ) ( SAVE ) ( YES ) 46463	L'écran Waypoint alarm (Alarme de point de cheminement) est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non). Les écrans GPS doivent être allumés pour que cet écran soit activé.
WAYPOINT ALARM DISTANCE = 0.3 MILES (DOWN) (SAVE) (UP) 46464	Permet de paramétrer la distance du point de cheminement à laquelle l'alarme sera activée. Appuyer sur le bouton « – » pour diminuer la distance ou sur « + » pour l'augmenter. Le réglage de la distance par défaut est de 0,3 mile.
STEERING ANG. SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23542	L'angle de direction est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
TEMP/CLOCK SCREEN ? YES [ NO ] [SAVE] [YES] 23543	L'écran divisé indiquant la température de l'air et l'heure est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
FUEL USED SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23544	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) 30164	Permet de sélectionner le mode d'étalonnage du carburant consommé. Appuyer sur « + » pour sélectionner « EDIT » (Modifier) ou « SELECT » (Sélectionner) pour sauter l'étalonnage du mode de calcul du carburant consommé.
FUEL USED CAL: ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode d'étalonnage du carburant consommé avec un multiplicateur ou par remplissage du réservoir. Appuyer sur « – » pour sélectionner le multiplicateur « MULT » ou sur « + » pour sélectionner l'option de remplissage du réservoir « FUEL ».

Écrans d'affichage et étalonnages	
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le multiplicateur entre 0,50 et 1,50. Appuyer sur « – » pour sélectionner « DOWN » (Bas) ou sur « + » pour sélectionner « UP » (Haut). Le multiplicateur permet de régler très précisément le transmetteur de la jauge de carburant pour corriger les erreurs de consommation de carburant. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajoutée était 53 litres, régler le multiplicateur sur 1,4. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajouté était 30,3 litres, régler le multiplicateur sur 0,80.
FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30168	Permet d'ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé. Appuyer sur « – » pour sélectionner « DOWN » (Bas) ou sur « + » pour sélectionner « UP » (Haut). L'option de remplissage du réservoir fonctionne de la même manière que le multiplicateur. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajouté était 53 litres, modifier la quantité de carburant ajouté pour qu'elle soit égale à 53,0. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ot été soit 63,0 litres, modifier la quantité de carburant ajouté pour qu'elle soit égale à 30,3. L'instrument calcule le multiplicateur.
( NO ) (SAVE) (YES ) 23545	L'écran du totalisateur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
FUEL MGMNT SCREEN YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23546	L'écran de gestion du carburant est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
TABS SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 46442	L'écran des dérives est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES ] 46443	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)

# Écrans d'affichage et étalonnages



Appuyer sur « SELECT » (Sélectionner) pour quitter. Appuyer sur « – » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour poursuivre vers « CAL 2 ».

#### Étalonnage du compteur de vitesse CAL 2

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction du modèle de l'instrument et du type de moteur.

- Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) et « + » pendant environ neuf secondes pour afficher l'écran « Cal 2 ».
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour enregistrer le paramètre et parcourir les options d'étalonnage.

Capteurs externes		
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) 23569	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner (SKIP) [Sauter] pour passer à la sélection suivante. Sélectionner (EDIT) [Modifier] pour passer à la sélection du capteur externe.	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS AIRTEMP ? ► YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23574	Is an air temperature sensor installed? (Une sonde de température est-elle installée ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS GPS ? ▶YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23582	Permet de voir si un capteur GPS est installé. Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED ? ▶YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23596	Use the GPS input to drive the speed display? (Les entrées du GPS sont-elles utilisées pour piloter l'affichage de la vitesse ?) Appuyer sur « - » pour sélectionner « NO » (Non) ou « + » pour sélectionner « YES » (Oui).	
CALIBRATION 2 SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) (UP) 23592	Adjust the seawater temperature sensor to correct display readings that are too high/low. (Régler le capteur de pression d'arrêt pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « - » ou « + » pour étalonner l'affichage de la température vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).	

Capteurs externes	
CALIBRATION 2 TROLL CONTROL ? ENABLED ( NO ) (SAVE) ( YES ) 23617	To enable troll control select "YES", to disable select "NO". (Pour activer la fonction de pêche à la traîne, sélectionner « YES » [Oui], pour la désactiver, sélectionner « NO » [Non]).
CALIBRATION 2 EXIT ? ( NO ) (SAVE) ( CAL1 ) 23618	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélection) pour quitter. Appuyer sur « - » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour parvenir à « CAL 1 ».

#### Écrans d'affichage du compte-tours du système d'instrumentation



Lorsque la clé de contact est mise sur ON (Marche), le compte-tours fait apparaître le dernier écran affiché avant que le contact n'ait été coupé.

Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour changer d'écran d'affichage. Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sans relâcher sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pendant deux secondes.

**REMARQUE :** Les relevés peuvent être affichés en unités anglo-saxonnes ou métriques. Voir la rubrique **Étalonnage du compte-tours**.

- 1. **Engine Break-in (Rodage du moteur) :** Affiche la durée restante de la période de rodage d'un moteur neuf. Cet écran disparaît automatiquement une fois cette période terminée.
- 2. Quick Reference Screen (Écran de référence rapide) : Indique que la batterie, la température du moteur et les pressions sont correctes.
- 3. Temperature (Température) : Affiche la température du liquide de refroidissement.

- 4. **Power Trim Angle (Angle de relevage hydraulique) :** Affiche l'angle de trim du moteur hors-bord ou de la transmission en Z jusqu'à sa valeur maximale, puis affiche l'angle de relevage pour transport sur remorque. 0 = abaissé, 10 = trim maximal et 25 = relevage pour transport sur remorque.
- 5. **Power Trim Angle/Water Pressure (Angle de relevage hydraulique / Pression d'eau) :** Affiche l'angle de trim du moteur ainsi que la pression d'eau de refroidissement.
- 6. Water Pressure (Pression d'eau) : Affiche la pression d'eau du système de refroidissement au niveau du moteur.
- 7. Battery Voltage (Tension de batterie) : Affiche en gros caractères la tension actuelle de la batterie.

REMARQUE : Selon le type de moteur installé, ces écrans ne sont pas tous pertinents.



- 8. Oil Pressure (Pression d'huile) : Affiche la pression de l'huile moteur en « PSI » ou en « BAR ».
- 9. Battery Voltage (Tension de batterie) : Affiche le niveau de tension (état) de la batterie. Enregistre également le nombre d'heures de fonctionnement du moteur.
- 10. **Fuel Flow (Débit de carburant) :** Affiche la consommation en carburant du moteur en gallons à l'heure ou en litres à l'heure.
- 11. Digital Tachometer (Compte-tours numérique) : Affiche le régime moteur en tours par minute (tr/mn).
- 12. Water Depth (Profondeur de l'eau) : Affiche la profondeur de l'eau en dessous du capteur (s'il est branché). L'écran de profondeur d'eau peut être activé ou désactivé dans l'étalonnage CAL 1. Il est possible de configurer l'alarme pour qu'elle se déclenche chaque fois que le bateau atteint une zone d'une profondeur inférieure au niveau pour lequel elle est réglée. Se reporter à la rubrique Étalonnage CAL 2 pour régler l'alarme la profondeur de l'eau et le décalage.

**REMARQUE :** Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur de profondeur (vendu séparément).

13. **Speed/Temp (Vitesse/Température) :** Affiche un écran divisé : température de l'eau de mer et vitesse du bateau.

**REMARQUE :** Pour que cet écran fonctionne, le système doit être relié à un capteur d'entrée de vitesse.

14. Fuel Percentage (Niveau de carburant [en %]) : Affiche le pourcentage de carburant dans le réservoir.



- 15. Fuel Pressure: (Pression du carburant :) Affiche la pression du carburant du moteur.
- 16. Oil Temperature: (Température de l'huile :) Affiche la température de l'huile moteur.
- 17. Trim and RPM: (Trim et régime moteur :) Affiche le régime et la position de trim du moteur.

#### ÉCRANS D'ENTRETIEN

Certains modèles de groupe de propulsion à quatre temps peuvent estimer les propriétés de lubrification (durée de vie de l'huile) de l'huile moteur. Ces propriétés estimées sont basées sur des essais en laboratoire de moteur réalisés avec des huile moteurs quatre temps Quicksilver et Mercury. La durée de fonctionnement du moteur et le régime auquel le moteur est soumis affectent l'estimation par le PCM/ECM du moteur de la durée pendant laquelle les propriétés de lubrification de l'huile moteur sont comprises dans des limites acceptables. Une durée de vie de l'huile moteur de 100 % est affichée après confirmation que l'huile moteur a été vidangée.

- 1. **Maintenance: (Entretien :)** Indique que la durée de vie de l'huile moteur s'inscrit toujours dans des limites acceptables. Appuyer sur « ENTER » pour afficher le pourcentage de durée de vie de l'huile.
- Engine Oil Life (Durée de vie de l'huile moteur): Affiche en pourcentage une estimation de la durée de vie restante de l'huile moteur. Appuyer sur « EXIT » (Quitter) ou « RESET » (Réinitialiser) après avoir vidangé l'huile moteur et remplacer le filtre à huile.
- 3. Engine Oil Life Reset (Réinitialisation de la durée de vie de l'huile moteur) : Après avoir appuyé sur « RESET » (Réinitialisation), la question suivante s'affiche : « DID YOU CHANGE YOUR ENGINE OIL? » (Avez-vous vidangé l'huile moteur ?) Appuyer sur « YES » (Oui) pour réinitialiser le pourcentage de la durée de vie de l'huile moteur à 100 % ou appuyer sur « NO » (Non) pour revenir à la liste des menus.



Étalonnage rapide (Quick CAL) du compte-tours



Compteur de vitesse SC1000 Version 6.0

Cet étalonnage est destiné au réglage de la luminosité et du contraste.

- Appuyer simultanément sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « + » pendant 1. environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'écran « QUICK CAL » (Étalonnage rapide) s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre 2. crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Quick CAL (Étalonnage rapide)	
LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23517	Permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'instrument.
CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] 23519	Permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.
SPLASH SCREEN MERCURY [SKIP] [EDIT] 46447	Il est possible de modifier le nom de l'écran de démarrage. Appuyer sur « + » pour modifier le nom ou appuyer sur « MODE/ SELECT » (Mode/Sélectionner) pour sauter l'étape de modification du nom de l'écran de démarrage.
SPLASH SCREEN MERCURY [DOWN] [NEXT] [ UP ] 30246	Le nom de l'écran de démarrage comprend neufs espaces de caractères. 59 caractères, y compris un caractère blanc, sont disponibles pour chaque espace. Appuyer sur le bouton « – » ou « + » pour modifier le caractère. Appuyer sur le bouton « MODE SELECT » (Mode/Sélectionner) pour passer au caractère suivant. Les neuf espaces du nom d'écran de démarrage doivent être sélectionnés avant de quitter l'option d'écran de démarrage.

#### Étalonnage CAL 1 du compte-tours

Cet étalonnage permet d'activer et de désactiver les écrans d'affichage du système.
REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction de la version de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « + » pendant environ sept secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 1 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

Tachometer CAL 1 Calibration - Remote Light and Contrast (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Réglage à distance de la luminosité et du contraste)

REMOTE SCREENS ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23620	Si « YES » (Oui) est sélectionné, les changements d'écrans effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » (Oui) pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD LIGHT ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23532	Permet de régler simultanément le niveau de luminosité de tous les instruments à partir de ce seul instrument. Si « YES » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de luminosité effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte-tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » (Oui) pour que cette fonction soit disponible.
REMOTE LCD CONTRAST ? [ NO ] [SAVE] [YES ] 23533	Permet de régler le contraste d'un autre compte-tour du système d'instrumentation à partir de ce seul instrument. Si « YES » (Oui) est sélectionné, les changements de niveaux de contraste effectués sur ce compte-tours affectent tous les autres compte- tours du système. L'écran de chaque compte-tours doit être réglé sur « YES » (Oui) pour que cette fonction soit disponible.

Tachometer CAL 1 Calibration - Trim (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Trim)	
HIGH RESOLUTION TRIM ?	
[ NO ] [SAVE] [YES ]	Permet d'afficher l'angle de trim par incréments de 0,1° si « YES »
23621	(Oui) est sélectionné.
TRIM POPUP ?	
[ NO ] [SAVE] [YES]	L'écran d'affichage du trim s'affiche momentanément à chaque
23641	modification du réglage de trim si « YES » (Oui) est sélectionné.
CALIBRATION 1	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour étalonner l'instrument au
TRIM CALIBRATION	trim standard de 0 à 10° et à une échelle de positions de relevage
[SKIP] [EDIT]	pour transport sur remorque de 11 à 25°. Sélectionner « SKIP »
23910	(Sauter) pour progresser à la sélection suivante.

Tachometer CAL 1 Calibration - Trim (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Trim)	
CALIBRATION 1 TRIM FULL DOWN THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23911	Abaisser le système à la position entièrement abaissée, puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le réglage.
CALIBRATION 1 TRIM FULL UP THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23912	Relever le système à la position entièrement relevée, puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le réglage.
CALIBRATION 1 TRIM TO TRAILER POINT THEN PRESS PLUS BUTTON [DFLT] [SKIP] [SAVE] 23919	Régler la hauteur du système sur la position de remorquage, puis appuyer sur le bouton « + » pour enregistrer le réglage.

Tachometer CAL 1 Calibration - Display Units (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Unités de mesure à l'affichage)

DISPLAY UNITS ENGLISH [DOWN] [SAVE] [UP] 23539	Permet de passer des unités de mesure anglo-saxonnes à celles du système métrique et vice-versa. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour passer des unités de mesure anglo- saxonnes (« ENGLISH ») à celles du système métrique (« METRIC ») et vice versa.
SPEED UNITS MPH [DOWN] [SAVE] [UP] 23540	Permet de modifier les unités de mesure dans lesquelles la vitesse est affichée. Au choix : MPH (milles à l'heure), KN (nœuds) et KMH (kilomètres à l'heure).

Tachometer CAL 1 Calibration - Display Screens (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans d'affichage)	
QUICK REF SCREEN ?	
[ NO ] [SAVE] [ YES 2397	L'écran de référence rapide est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
ENGINE TEMP SCREEN ?	
[ NO ] [SAVE] [ YES 2378	L'écran de température du moteur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).

Tachometer CAL 1 Calibration - Display Screens (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans d'affichage)	
OIL TEMP SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23786	L'écran de température de l'huile est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
OIL PRESS SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23787	L'écran de pression d'huile est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
TRIM AND PSI SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23788	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et la pression d'eau est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
WATER PSI SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23789	L'écran de pression d'eau est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
TRIM AND RPM SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23979	L'écran divisé indiquant l'angle de trim et le régime moteur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
RPM SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23980	L'écran de régime moteur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
FUEL USED SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 23544	L'écran indiquant le carburant consommé est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) 30164	Permet de sélectionner le mode d'étalonnage du carburant consommé. Appuyer sur « + » pour sélectionner « EDIT » (Modifier) ou « SELECT » (Sélectionner) pour sauter l'étalonnage du mode de calcul du carburant consommé.

Tachometer CAL 1 Calibration - Displa	y Screens (Étalonnage CAL 1 du compte-tours – Écrans d'affichage)
FUEL USED CAL: ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] 30166	Permet de choisir le mode d'étalonnage du carburant consommé avec un multiplicateur ou par remplissage du réservoir. Appuyer sur « – » pour sélectionner le multiplicateur « MULT » ou sur « + » pour sélectionner l'option de remplissage du réservoir « FUEL ».
FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30167	Régler le multiplicateur entre 0,50 et 1,50. Appuyer sur « – » pour sélectionner « DOWN » (Bas) ou sur « + » pour sélectionner « UP » (Haut). Le multiplicateur permet de régler très précisément le transmetteur de la jauge de carburant pour corriger les erreurs de consommation de carburant. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajoutée était 53 litres, régler le multiplicateur sur 1,4. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajouté était 30,3 litres, régler le multiplicateur sur 0,80.
FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] 30168	Permet d'ajuster l'étalonnage du carburant consommé en prenant en compte le volume de carburant remplacé. Appuyer sur « – » pour sélectionner « DOWN » (Bas) ou sur « + » pour sélectionner « UP » (Haut). L'option de remplissage du réservoir fonctionne de la même manière que le multiplicateur. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ajouté était 53 litres, modifier la quantité de carburant ajouté pour qu'elle soit égale à 53,0. Si la jauge indique que 37,9 litres de carburant ont été consommés, mais que la quantité réelle de carburant ot été ait 30,3 litres, modifier la quantité carburant ajouté pour qu'elle soit égale à 30,3. L'instrument calcule le multiplicateur.
FUEL PSI SCREEN ? YES ( NO ) (SAVE) (YES ) 30236	L'écran de pression de carburant est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
VOLT / HOUR SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23982	L'écran divisé indiquant la tension et le nombre d'heures de fonctionnement du moteur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
SPEED / SEA SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23983	L'écran divisé indiquant la vitesse et la température de l'eau de mer est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).

Tachometer CAL 1 Calibration - Display Screens (Étalonnage CAL 1 du compte-tours - Écrans d'affichage)	
SEA TEMP OFFSET = <sup>o</sup> F (DOWN ) (SAVE) (UP ) 30242	La correction de l'erreur de lecture de la sonde de température a été effectuée Appuyer sur « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut).
DEPTH SCREEN ? [ NO ] [SAVE] [ YES ] 23984	L'écran de profondeur est affiché « YES » (Oui) ou désactivé « NO » (Non).
SIMULATOR MODE NO [ NO ] [SAVE] [YES] 23547	Permet d'activer le mode de simulation. (Utilisé à des fins de démonstration uniquement.)
CALIBRATION 1 EXIT ? [ NO ] [YES ] [CAL 2] 43372	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour quitter. Appuyer sur « – » pour aller au début de CAL 1. Appuyer sur « + » pour poursuivre vers « CAL 2 ».

### Étalonnage CAL 2 du compte-tours

Cet étalonnage permet de configurer les entrées des capteurs du système.

REMARQUE : Les écrans peuvent être différents en fonction de la version de l'instrument.

- 1. Appuyer simultanément et sans relâcher sur les boutons « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) et « + » pendant environ dix secondes jusqu'à ce que l'écran « CAL 2 » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton « » ou « + » pour sélectionner l'option souhaitée affichée sur l'écran entre crochets [].
- 3. Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour enregistrer le paramètre et parcourir les écrans d'étalonnage.

### ÉTALONNAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

L'étalonnage du dispositif de contrôle du niveau de carburant peut se faire selon trois méthodes différentes :

- Conserver la configuration d'origine. Les mesures linéaires sont basées sur les valeurs brutes transmises par le capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir.
- 2. Appliquer la procédure d'étalonnage du réservoir sans ajouter de carburant ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow fournit une valeur de plage estimée basée sur l'interpolation linéaire des valeurs de la plage du capteur. Ce mode ne tient pas compte de la forme irrégulière que le réservoir peut avoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en saisissant une valeur numérique pour la capacité du réservoir de carburant. Les mesures linéaires sont basées sur les valeurs brutes transmises par le capteur.
- 3. Appliquer la procédure d'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant à chaque point d'étalonnage ; le compte-tours du système d'instrumentation/compte-tours Smart Tow affiche une valeur de plage estimée qui prend en compte la forme du réservoir. Il est nécessaire de modifier l'étalonnage du réservoir en ajoutant du carburant afin d'obtenir un réservoir rempli au quart, à la motité, aux trois quarts et au maximum. Si l'étalonnage du réservoir n'est pas modifié, le niveau de carburant s'exprimera, par défaut, en litres/gallons de capacité.

CAL 2 Tachometer Calibration - Tank 1 and 2 Level Calibration (Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Étalonnage du niveau des réservoirs 1 et 2)	
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [UP] 23992	Saisir la contenance des réservoirs. Sélectionner « DOWN » (Bas) ou « UP » (Haut) pour définir la contenance du réservoir. Appuyer ensuite sur « SAVE » (Enregistrer). Cette option est la même pour les réservoirs 1 et 2.
CALIBRATION 2 FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] 23993	Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour saisir le mode d'étalonnage du réservoir de carburant. La procédure d'étalonnage du réservoir de carburant est la même pour le réservoir 1 et le réservoir 2. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour commencer l'étalonnage du niveau des réservoirs.
TANK CALIBRATION : DEFAULT CALIBRATION, OR ADD FUEL ? [DFLT] [ADD ] 23994	Sélectionner « DFLT » pour permettre à SmartCraft d'étalonner le niveau des réservoirs. Sélectionner « ADD » (Ajouter) pour étalonner les niveaux des réservoirs en y ajoutant du carburant.
CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] 23995	Vider le réservoir. Sélectionner « SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à vide.
FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30427	Remplir le réservoir au quart de sa contenance. Sélectionner « SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir au quart de sa contenance.
FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30428	Remplir le réservoir à moitié. Sélectionner « SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le réservoir à la moitié de sa contenance.
FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30429	Remplir le réservoir aux trois quarts de sa contenance. Sélectionner « SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir aux trois quarts de sa contenance.
FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] 30430	Faire le plein du réservoir. Sélectionner « SAVE » (Enregistrer) pour étalonner le niveau du réservoir à sa contenance maximale.

CAL 2 Tachometer Calibration - Tank 1 and 2 Level Calibration (Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Étalonnage du niveau des réservoirs 1 et 2)	
CALIBRATION 2 TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [ UP ] 24148	Select tank 2 input (Sélectionner l'entrée du réservoir 2) : réservoir d'huile, réservoir de carburant 2, réservoir d'eau, réservoir d'eaux usées ou non installé.

### CAPTEURS EXTERNES

CAL 2 Tachometer Calibration - External Sensors (Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Capteurs externes)	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS ? [SKIP] [EDIT] 24006	Permet de sélectionner et d'étalonner les capteurs externes qui sont installés dans le système. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer aux options de vitesse. Sélectionner « EDIT » (Modifier) pour passer à la sélection des capteurs externes.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR ? ▶ YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24007	Is the boat equipped with a pitot sensor to measure boat speed? (Le bateau est-il équipé d'un capteur Pitot destiné à mesurer sa vitesse ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS PADDLE SENSOR ? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24008	Is the boat equipped with a paddle wheel to measure boat speed? (Le bateau est-il équipé d'une roue radiale destinée à mesurer sa vitesse ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED ? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 46470	Is the boat equipped with a GPS? (Le bateau est-il équipé d'un GPS ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui). Cette option doit être activée pour que la fonction de vitesse de transition du GPS soit disponible.
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS TRIM SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24009	Is the boat equipped with a trim sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur de trim ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS SEA TEMP ?	Is the boat equipped with a seawater temperature sensor? (Le bateau est-il équipé d'une sonde de température d'eau de mer ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).

CAL 2 Tachometer Calibration - External Sensors (Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Capteurs externes)	
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS STEERING SENSOR ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 24011	Is the boat equipped with a steering sensor? (Le bateau est-il équipé d'un capteur de direction ?) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 EXTERNAL SENSORS INVERT STEERING ? ▶YES [ NO ] [SAVE] [YES ] 30432	Changes the position (direction) of the steering display. (Change la position [direction] de l'affichage de la direction.) Appuyer sur « – » pour sélectionner « NO » (Non) ou sur « + » pour sélectionner « YES » (Oui).
CALIBRATION 2 SPEED OPTION [SKIP] [EDIT] 24012	This section configures the following speed sensors. (Cette section porte sur la configuration des capteurs de vitesse suivants.) Appuyer sur « EDIT » (Modifier) pour étalonner les capteurs. Sélectionner « SKIP » (Sauter) pour passer à l'écran de capteur de profondeur.
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR 100 PSI TYPE [ NO ] [SAVE] [YES ] 24014	Select pitot transducer type. (Sélectionner le type de transducteur Pitot.) Choisir entre 100 et 200 psi. (100 psi est la valeur la plus courante.)
CALIBRATION 2 PITOT SENSOR MULTIPLIER = 1.00 [DOWN] [SAVE] [UP] 24018	Adjust the pitot pressure sensor to correct display readings that are too high/low. (Régler le capteur de pression Pitot pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « – » ou « + » pour étalonner le multiplicateur du capteur Pitot vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »). 1,00 est la valeur par défaut.
CALIBRATION 2 PADDLE SENSOR PULSEFACTOR = 3.0 [DOWN] [SAVE] [UP] 24021	Adjust paddle wheel frequency to correct display readings that are too high/low. (Régler la fréquence de la roue radiale pour corriger les valeurs affichées qui sont trop élevées ou trop basses.) Appuyer sur « – » ou « + » pour étalonner le facteur d'impulsion de la roue radiale vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »). 4,9 est la valeur en hertz par défaut.
CALIBRATION 2 TRANSITION SPEED TRANSITION = 30 MPH [DOWN] [SAVE] [ UP ] 24022	Set the speed at which the gauge stops reading the paddle wheel and starts using pitot sensor to measure boat speed. (Régler la vitesse à laquelle l'instrument cesse de se fonder sur la roue radiale et commence à mesurer la vitesse du bateau à l'aide du capteur Pitot.) Appuyer sur « – » ou « + » pour étalonner la vitesse de transition vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »). 40 km/h [21 KN (25 MPH)] est la vitesse de transition par défaut.
CALIBRATION 2 DEPTH SENSOR OFFSET = 3 FEET [DOWN] [SAVE] [ UP ] 24023	Configurer électroniquement un décalage de profondeur. La saisie d'un chiffre négatif se traduit par un décalage de ligne de flottaison. Un chiffre positif se traduit par un décalage de quille. Appuyer sur « – » ou « + » pour étalonner le décalage du capteur de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).

CAL 2 Tachometer Calibration - External Sensors (Étalonnage CAL 2 du compte-tours – Capteurs externes)	
CALIBRATION 2 DEPTH ALARM LEVEL = 2.5 FEET [DOWN] [SAVE] [UP] 24024	Enter a depth value. (Saisir une profondeur.) Lorsque le capteur de profondeur lit cette valeur ou une valeur inférieure, l'alarme d'eau peu profonde se déclenche. Appuyer sur « – » ou « + » pour étalonner le niveau d'alarme de profondeur vers le bas (« DOWN ») ou vers le haut (« UP »).
CALIBRATION 2 EXIT ? [ NO ] [YES] [CAL 1] 24025	Appuyer sur « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour quitter. Appuyer sur « – » pour aller au début de CAL 2. Appuyer sur « + » pour poursuivre vers « CAL 1 ».

### Fonctionnement de la commande de pêche à la traîne

REMARQUE : La fonction de pêche à la traîne n'est disponible que sur le compte-tours et le compteur de vitesse du système d'instrumentation.



- a Increase troll speed (Augmentation de la vitesse de pêche à la traîne)
- **b** Decrease troll speed (Diminution de la vitesse de pêche à la traîne)
- c Actual RPM (Régime moteur réel)
- d Régime moteur paramétré
- Actual MPH (Vitesse actuelle) A -
- f-Set MPH (Vitesse définie)

REMARQUE : La commande de pêche à la traîne peut ne pas être disponible sur tous les modèles de moteurs.

**REMARQUE :** La plage de vitesse minimale-maximale de la commande de pêche à la traîne peut varier en fonction du type de moteur.

Régler la commande de pêche à la traîne à l'aide du compte-tours ou du compteur de vitesse du système d'instrumentation. Le compteur de vitesse permet de régler la vitesse en MPH (mi/h), KPH (km/h) ou KN (nœuds), tandis que le compte-tours permet de régler le régime moteur (tr/mn).

La commande de pêche à la traîne peut être désactivée à tout moment en réglant l'accélérateur ou en appuyant sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) depuis l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est désactivée, le système garde en mémoire le paramètre de vitesse défini et y revient sitôt réactivée.

L'affichage revient à l'écran précédent au bout de cinq secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « + » ou « – » pour réactiver l'écran d'affichage de la pêche à la traîne.

Lorsque la commande de pêche à la traîne est activée et qu'un autre écran est affiché, un signal clignotant « TR » apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran pour indiquer que cette commande est toujours active.



#### RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE

- a Increase troll set speed (Augmentation de la vitesse définie de pêche à la traîne)
- b Decrease troll set speed (Diminution de la vitesse définie de pêche à la traîne)
- Setting is too fast, reduce set troll speed (La vitesse définie est trop élevée ; réduire la vitesse définie de pêche à la traîne)
- Setting is too slow, increase set troll speed (La vitesse définie est trop basse ; augmenter la vitesse définie de pêche à la traîne)
- e Actual speed (Vitesse réelle)
- f Set speed (Vitesse définie)
- 1. With the engine running, shift the engine into gear. (Moteur en marche, mettre en prise.) Set the engine speed at idle. (Régler le régime moteur au ralenti.)
- 2. Appuyer sur le bouton « + » ou « » pour afficher l'écran de la commande de pêche à la traîne.
- 3. Appuyer sur MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) pour activer la commande de pêche à la traîne.

- Définir la vitesse souhaitée à l'aide des boutons « + » ou « ». Utiliser « + » pour augmenter la vitesse définie et « – » pour la réduire.
- Le message « TROLL SPEED TOO FAST » (Vitesse de pêche à la traîne trop élevée) s'affiche si la vitesse de pêche à la traîne est supérieure à celle que la commande peut maintenir. Réduire la vitesse de pêche à la traîne définie.
- Le message « TROLL SPEED TOO SLOW » (Vitesse de pêche à la traîne trop basse) s'affiche si la vitesse de pêche à la traîne est inférieure à celle que la commande peut maintenir. Augmenter la vitesse de pêche à la traîne définie.

#### DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE

Cette commande peut être désactivée de trois façons :

- Appuyer sur le bouton « MODE/SELECT » (Mode/Sélectionner) lorsque l'écran de pêche à la traîne est affiché.
- Changer de régime moteur à l'aide de l'accélérateur.
- Mettre le moteur au point mort.